平台管理客户端

用户手册

资料版本: T3000-20100118-A

	目 录	
第一章	系统简介	3
第二章	软件安装	4
2.1	系统要求	4
2.2	软件安装	4
2.3	软件卸载	6
第三章	软件界面介绍	7
3.1	软件主界面简介	7
3.2	菜单栏	7
3.3	工具栏	8
	3.3.1 工具栏界面	8
	3.3.2 工具栏图标说明	
3.4	·信息显示区	9
3.5	机构树形列表区	9
第四章	软件使用说明	10
4.1	软件登录	10
4.2	应用服务器管理	11
	4.2.1.转发服务器(MDU)管理	
	4.2.2. 录像服务器(MSU)管理	15
4.3	前端设备(PU)管理	20
4.3	电视墙管理	
	4.3.1 分屏模式	
	4.3.3.2 电视墙管理	
	4.3.3.3 巡回管理	
	4.3.3.4 群组管理	43
4.4	· 电子地图	
4.5	报警官埋	
4.6)	
4.7	用尸官埋	
4.8	,具他切能官埋	
	4.8.1 机构官理	85
	4.8.1.1 机构	
	4.8.1.2 官理贝配直	
	4.8.2	
附寻	4.0.2 行切	
附来一、 附录一	• 市 20 円 20 肝 合 野 引 会 粉	
四天	、 > <td></td>	
的米二、	、币用小佰奶၅	94

第一章 系统简介

该平台管理端软件是数字视频监控产品的配套监控管理软件,分别兼容本公司 所有的 DVR、DVS、IPC 等系列产品。

管理客户端是整个平台系统的中心配置管理模块,供系统管理员使用,负责 对整个平台系统进行机构划分、设备配置、转发负载、中心录像、用户权限、 虚拟告警防区管理等操作。

业务功能主要包括: 机构管理、设备管理、业务管理、信息管理:

- 1. 机构管理又包含机构配置和管理员配置;
- 2. 设备管理包括转发服务器管理、录像服务器管理、视频服务器管理、电 子地图、电视墙管理、巡回管理、群组管理;
- 3. 业务管理包含用户及权限管理、中心录像策略管理和联动管理。
- 4. 信息管理包含日志信息。

第二章 软件安装

2.1 系统要求

- 硬件要求: 平台管理客户端安装 PC 机硬件要求如下:
 CPU: Intel pentium4 2.0GHz 以上。
 内存: DDR 1G 以上。
 网卡: 10/100M。
- **软件要求:** 微软 Windows2000/WindowsXP/Windows2003 操作系统; 1024*768 及以上的分辩率;

△**注意**:平台管理客户端能进行中心服务平台的数据库操作,应当妥善管理管理 员账号及安装管理客户端的主机。

2.2 软件安装

1、在安装目录运行"CTSetup V2.2.3.msi"安装文件,出现如【图 2-1】, 点【下一步】按扭开始安装:



【图 2-1】

2、出现如下【图 2-2】,你可以点【浏览】按扭选择要安装目录,然后点【下一步】继续:

書 平台管理客户端 ¥2.2.3 安装	
选择安装文件夹 这是将被安装 平台管理客户端 V2.2.3 的文件夹。	
要安装到此文件夹,请单击 "下一步",要安装到不同文件夹,请在 击 "浏览" 按钮。 文件夹(F):	王下 <mark>面</mark> 输入或单
C:\Program Files\平台管理客户端 V2.2.3\	浏览(()
Advanced Testaller	
Auvanceu Installer <上一步®)下一步®)	> 取消

【图 2-2】

3、出现如【图 2-3】,点【安装】进入安装:

帚 平台管理客户端 ₩2.2.3 安装	
確备安装 安装向导准备开始 典型 安装	
单击 "安装" 开始安装。如果您想复查或更改您的安装设置,单击 "上一步"。 "取消" 退出向导。	单击
Advanced Installer <上一步個) 安装①	取消

【图 2-3】

4、安装完成出现如【图 2-4】,点按扭【完成】即可:



【图 2-4】

2.3 软件卸载

在 Windows 操作系统中,选择【开始】/【程序】/【视频监控系统】/【卸载】。弹出【卸载确认】窗口,点击【确定】按钮开始卸载平台管理客户端软件。 也可能在控制面板中,运行添加删除程序,直接删除【平台管理系统】软件。如 图【图 2-5】:

Vindows	Installer	×
	您确信要卸载本产品吗 ?	
	确定 (1) 取消 (1)	

【图 2-5】

第三章 软件界面介绍

3.1 软件主界面简介

平台管理客户端安装成功后,在系统开始菜单中选择"【开始】→【程序】→【视 频监控平台管理客户端】→【平台管理客户端】"或直接点击桌面上的【平台管 理客户端】图标启动进入主界面,如【图 3-1】所示:

			二具栏			I.;	具栏	
	▶ 平台管理客户端 系統(g) 系統管理(g) 信息管理(g) 書	PH OD						
	本が日本で massie admin 注销 192.168.2.167	中心服务器 前端设备 电	(二) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(3) 用户管理			
	♀ 甲心服务器:用于添加、删除: 結告服务器 = 展開考問	和修改转友服务器和求像服务器						
	序号 转发服务器	转发服务器TD	端口	心器时间	最大客户数	是大视频流数	山口 域名称	
		In order of dates		a second				
								树形列表
信息显示	×					8		
	序号 接入服务器IP	转发服务器ID	转发服务器IP			1		
	-							
	登录成功					CPU: 03% 2012-0	04-19 16:42:28 DVR/DVS/IPC	

【图 3-1】

平台管理客户端主界面如【图 3-1】所示: 整个主界面由四大部分组成:菜单栏、工具栏、信息显示区、机构树形列表区

3.2 菜单栏

软件的菜单栏如【图 3-2】所示:

系统(E) 系统管理(S) 信息管理(E) 帮助(H)

【图 3-2】

3.3 工具栏

3.3.1 工具栏界面

工具栏的界面如【图 3-3】所示:



【图 3-3】

3.3.2 工具栏图标说明

工具栏的作用是作为菜单的快捷操作手段。工具栏的所有功能在菜单栏中都可能找到对应的菜单项,具体对应关于如图【图 3-4】:

图标	文字提示	对应的菜单项目
	登录/注销	【系统】→【登录】/【注销】
中心服务器	中心服务器	【设备管理】→【应用服务器】
前端设备	前端设备	【设备管理】→【视频服务器】
(3) 电子地图	电视墙管理	【设备管理】→【电视墙管理】
(3) 电子地图	电子地图	【设备管理】→【电子地图】
报警管理	报警管理	【业务管理】→【报警管理】
录像策略	录像策略	【业务管理】→【录像策略】
用户管理	用户管理	【业务管理】→【用户管理】
	冬	3-4

3.4 信息显示区

转发服务	器录像服务器						
序号	转发服务器名称	转发服务器ID	端口	心跳时间		1090年12917	c.
序号	接入服务器IP	转发服务器ID	转发服务器IP				
					_		

信息显示区域是用于显示登录后每一级机构的详细配置信息,如【图 3-5】所示:

【图 3-5】

3.5 机构树形列表区

机构树形列表区是显示登录后当前域所包含的所有的机构及其子机构,如【图 3-6】所示:



【图 3-6】

第四章 软件使用说明

4.1 软件登录

登录		
P 🔏	2 台管理客户端	
用户名: 密码:	admin *****	✔保存
连接设置	确定	取消
接入服务器		
登录地址:	192.168.2.167	
端口:	9901	默认9901

【图 4-1】

进入主界面后用户选择菜单【系统】→【登录】弹出登录对话框,初次登录用户名为:Admin, 用户密码为:123456,默认端口:9901,登陆主界面后用户可在【机构管理】→【管理员配置】 的用户账号管理界面修改密码

用户输入正确的密码后点击【登录】按钮,进入操作界面。

△注意:本文档所有图片中的信息,如 IP 地址、用户名等皆为模拟搭建范例,具体实施时请 按实际工程情况填写相关信息,在正文不会再有相关提示,敬请留意。

4.2 应用服务器管理

中心服务器包含转发服务器(MDU)和录像服务器(MSU)。

4.2.1.转发服务器(MDU)管理

选择菜单栏的中心服务器---转发服务器,即可进入转发服务器管理界面,如下图【4-2】所示
:

🌮 平台	管理客户端	÷							×
系统 (E)	系统管理((5) 信息管理(1) 帮	助(出)						
注 销	0	admin 192. 168. 2. 167	● 中心服务器 前端设备	电视墙管理电子地图	後 振警管理 最像策略	(3) 用户管理			
	中心服务器:	: 用于添加、删除和	1修改转发服务器和录像服务	92 102					_
转发服务	器录像服	务器							
序号	转发服务器	器名称	转发服务器ID	端口	心跳时间	最大客户数	最大视频流数		
-									
<							>		
序号	接入服务器	器IP	转发服务器ID	转发服务器IP					
-									
登录成功							CPU: 01% 2012	-04-19 16:44:22 DVR/DVS/IPC	

【4-2】 转发服务器管理

系统支持添加管理多个转发服务器 MDU,通过多台转发服务器进行负载均衡,可有效 分担系统大量设备带来的码流,保证系统的无限扩容性,以及能支持静态路由功能,实现公 网与私网间的访问。

通过在"转发服务器"列表里鼠标右键单击可弹出如下菜单:

Ī

Ĩ	添加
	制除
	属性
	保存所有设置

● 添加转发服务器

在转发服务器列表的右键菜单里选取"添加",即可出现如下"添加 MDU 信息"对话框,用户可以在此对话框里输入需要添加的转发服务器的名称、ID、端口号及心跳周期,最大客户数、最大视频流数完成后点击"确定"结束配置,如图【4-3】所示:

添加IDD信息	
转发服务器名称:	MDU
转发服务器 ID:	100001
转发服务器端口:	9910
心跳周期(秒):	20
确定	取消

【4-3】添加 MDU 信息

添加完成后,新建的转发服务器会出现在转发服务器列表中,如下图【4-4】所示:

🌮 平台	管理客户端	5										
系统 (E)	系统管理(信息管理(I) 帮助 	œ									
注 销	0	admin 192.168.2.167	(1) 中心服务器	前端设备	(二) 电视墙管理	(3) 电子地图	报警管理	② 录像策略	(3) 用户管理			
⇒ •	中心服务器:	: 用于添加、删除和修	改转发服务器利	口录像服务者	ير به							
转发服务	器录像服	条器									😑 🛅 平台	
序号	转发服条器		转发服条器T	n	6	端口	기 . (원	ketrial	最大客户数	岳 大视频流	教 🗌 🔄 域名	5称
01	MDU		100001			9910	20		256	256		
<		-			Int						>	
臣 君	张人颜务者 《 · · · · · · · · · · · · · · ·	ğıp	转 友服务器 工	0		₩ 谷湖 江						
登录成功										CPU: 02%	2012-04-19 16:45:02	DVR/DVS/IFC

【4-4】 新建 MDU

添加转发服务器信息后,选中新建的转发服务器,其路由信息会出显示在转发服务器列表下 面的静态路由表中,在鼠标右键菜单中选择"添加",会出现"路由信息"栏,填上对应的 MDU(转发服务器)地址和CMU(接入服务器)地址,输入完成后点击"确定"完成路由 信息添加,如图【4-5】所示:

各由信息		
MDU 地址:	192.168.2.167	
CMU 地址:	192.168.2.167	
	确定	取消

【4-5】路由信息

完成路由信息添加后,转发服务器的配置就完成了,如图【4-6】所示:

平台	管理客户端						
系統 (E)	系統管理(5) 信息管理(1)	智助 (H)					
注 销	 admin 192.168.2.167 	中心服务器 前端设备	电视墙管理 电子地图	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	後 用户管理		
□ ♀ ! 「发服务	中心服务器:用于添加、删除 器 录像服务器	和修改转发服务器和录像服务者					🕞 🗀 平台
序号	转发服务器名称	转发服务器ID	端口	心跳时间	最大客户数	最大视频流数	🔄 域名称
J1	MDU	100001	9910	20	256	256	
							-
							-
							-
<))	
导	接入服务器IP	转发服务器ID	转发服务器IP				
01	192.168.2.167	100001	192.168.2.16	17			-
							11

【4-6】完成转发服务器配置

△注意:服务器的路由信息请严格按工程的实际情况进行配置,如端口信息、路由信息,否则可能出现服务程序不能提供相应服务的问题。

● 修改转发服务器

在"MDU"列表的右键菜单里选取"属性",即可出现如下修改对话框,如图【4-7】所示:

转发服务器名称:	IDU
转发服务器 ID:	100001
转发服务器端口:	9910
心跳周期(秒):	20

图【4-7】 MDU 属性

MDU 信息只能改名称、端口号、心跳周期、最大客户数、最大视频流数,MDU 的 ID 只能进行添加或删除,不允许修改。MDU 的路由信息跟 MDU ID 一样,也只能进行添加或删除。输入新的 MDU 名称、心跳周期和最大视频流数,选取[确认]后,该 MDU 信息就被修改了, 结果如图【4-8】所示:



图【4-8】更改后的 MDU 列表

● 删除转发服务器

在"MDU"列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下图【4-9】所示,删除确认 对话框,



图【4-9】删除 MDU

选取"确认"后,该转发服务器就被删除了。

4.2.2. 录像服务器(MSU)管理

选择工具栏的中心服务器---录像服务器,即可进入录像服务器管理界面,如下图【4-10】所示:

🌮 平台	管理客户注	省										
系统 (E)	系统管理	(5) 信息管理(I)	帮助(H)									
	0	admin 192, 168, 2, 167										
注明			中心服き	分積 削端设备	电视墙管理	电于地图	揪 警官埋		用尸管理			
5	中心服务者	: 用于添加、删除	和他以转及服务	行益和求像服务	篩							
转发服务	る器 求像服	(分番)		+ 00			0.05	a.t.)7				
序专	求傢服务	蕃洛称	求隊服务	6器11		端山	北魏	則問	並 天饥狈魂致			
序号	接入服务	器IP		录像服务器ID			求像服务)器Ib				
The The short										l'ann ann Lann]]	
查录成功										CPU: 02% 2012	-04-19 16:47:57 DV	K/DVS/IPC

图【4-10】录像服务器管理

系统支持添加管理多个录像服务器 MSU,通过多台录像服务器进行负载均衡,可有效分担 系统大量设备带来的码流,保证系统的无限扩容性,以及能支持静态路由功能和双码流录像, 满足公网与私网间的访问和网络传输问题。

通过在"录像服务器"列表里鼠标右键单击可弹出如下菜单:

添加
删除
属性
保存所有设置

● 添加录像服务器

在录像服务器列表的右键菜单里选取"添加",即可出现如下"添加 MSU 信息"对话框,用户可以在此对话框里输入需要添加的录像服务器的名称、ID、端口号及心跳周期,最大视频流数,完成后点击"确定"完成配置,如图【4-11】所示:

漆加∎SU信息	
录像服务器名称:	MSU
录像服务器 ID:	200001
录像服务器端口:	9907
心跳周期(秒):	20
通	定取消

【4-11】添加 MSU 信息

添加完成后,新建的录像服务器会出现在录像服务器列表中,如下图【4-12】所示:

🌮 平台	管理客户端					
系统 (E)	永統管理 ⑤ 信息管理 ① 帮助 ④ admin 192.168.2.167) 中心服务器 前端设备	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	股警管理 家務策略 國 家務策略 國 國 和 國 和 國 和 國 和 國	(3) 用户管理	
=>	中心服务器:用于添加、删除和修改	大转发服务器和录像服务器				- A Z A
转反版9	参器 (3×18/10/5) 器 录像服务器名称	录像服务器ID	端口	心跳时间	最大视频流数	·····································
01	MSU	200001	9907	20	256	
序号	接入服务器IP	录像服务器ID		录像服务器IP		
登录成功						CPU: 03% 2012-04-19 16:48:36 DVB/DVS/TPC

图【4-12】新建 MSU

添加录像服务器信息后,选中新建的录像服务器,其路由信息会出显示在录像服务器列 表下面的静态路由表中,在鼠标右键菜单中选择"添加",会出现"路由信息"栏,填上对 应的 MSU 地址和 CMU 地址,输入完成后点击"确定"完成路由信息添加,如图【4-13】 所示:

ISTI HAHH	192 168 2 167	
NOO NEVIL.	192.100.2.101.	
CMU 地址:	192.168.2.167	

图【4-13】路由信息

🌮 平台1	管理客户端					
系统 (2)	系统管理(S) 信息管理(I) 帮助(Ð				
注销	 admin 192.168.2.167 	中心服务器 前端设备 电初	 (3) (3) (1) (1)	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(3) 用户管理	
⇒ ª	中心服务器:用于添加、删除和修改	改转发服务器和录像服务器				
转发服务	器 录像服务器					
序号	录像服务器名称	录像服务器ID	端口	心跳时间	最大视频流数	
01	11.50	200001	9901	20	200	
底是	接入服从與TP	寻傍服然與m		寻做服务器TP		
01	192.168.2.167	200001		192. 168. 2. 167.		
_						
脊录成功						CPU: 01% 2012-04-19 16:49:29 DVB/DVS/IPC

图【4-14】完成录像服务器配置

● 修改录像服务器

在"MSU"列表的右键菜单里选取"属性",即可出现如下修改对话框,如图【4-15】 所示:

录像服务器名称:	MSU
表像服务器 ID:	200001
录像服务器端口:	9907
\跳周期(秒):	20

图【4-15】MSU 属性

MSU 信息只能改名称、端口号、周期和最大视频流数只能进行添加或删除,不允许修改,MSU 的路由信息跟 MSU ID 一样,也只能进行添加或删除。

输入新的 MSU 名称和心跳周期,选取[确认]后,该 MSU 信息就被修改了,如图【4-16】 所示:

平台	管理客户端					
(E) Ei Ei II	系統管理 ② (信息管理 ☑)帮助 ◎ admin ◎ 192.168.2.167	AD (日) 中心服务器 前端设备 电初	(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	报警管理	(3) 用户管理	
\$	中心服务器:用于添加、删除和修 8器 录像服务器	改转发服务器和录像服务器				□ □ 平台
号	录像服务器名称	录像服务器ID	端口	心跳时间	最大视频流数	□ 域名称
	49 1 80 H 00-44					
D1	192. 168. 2. 167	200001		192. 168. 2. 167.		

图【4-16】更改后的 MSU 列表

● 删除录像服务器

在"MSU"列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下删除确认对话框,如图【4-17】 所示:

视频监控管理客户	端提示信息 🔀
🥐 确定删除。	9?
「補定」	取消

图【4-17】删除 MDU

选取"确认"后,该录像服务器就被删除了。

4.3 前端设备(PU)管理

🌮 平台	管理客户端					
系统 (E)	系统管理(2) 信息管理(I) 帮助(H)				
注销	o admin 192.168.2.167	 中心服务器 前端设备 电视墙) 🔇 🚺 🚺 👔 👔 包子地图 报警管理	(1) (2) 录像策略 用户管理		
⇒ ī	前端设备:用于添加、删除和修改前	「端设备及其对每台设备对应的业务	务ID			
序号	视频服务器ID	视频服务器名称	转发服务器	保活时长 启用状态	•••	平台
底是	ylu然m	业体生物	小女 本利 通道	4	寻傍肥久吗?	
11.9	21.7.10	20.25 (2000)			244136/200 D074	
<					<u>></u>	
登录成功					CPU: 01% 2012-04-19 16:	51:15 DVR/DVS/IPC

选择【设备管理】→【视频服务器】,即可进入录像服务器管理界面,如下图【4-18】所示:

【4-18】 视频服务器

其中左上列表框为视频服务器列表,显示当前所选分区机构下的所有视频服务器;左下 侧列表为业务端子列表,显示右上列表框里所选视频服务器的业务端子。每台视频服务器可 以拥有多个业务端子,包括音视频(主)、音视频(从)、报警输入、报警输出和显示通道。 系统支持添加管理多个视频服务器,添加视频服务器包括对该视频服务器的转发服务分

派和中心存储录像服务分派。

● 添加视频服务器

在视频服务器列表的右键菜单里选取"添加",即可出现如下"视频服务器信息"对话框,如图【4-19】所示:

视频服务器信息		
名称:	J	
ID:	10020000TP	
设备类型:	拓普H264系列 _	
保活时长(s):	15	
MDU名称:	转发服务器	•
	「 启用状态 (编辑设备信息)	
「 批量	添加 (个数:1~256)	
确定		

图【4-19】视频服务器信息

点编辑设备信息,可对选中设备设定信息,报警时可弹出企业信息等,如图【4-20】所示:

物	辑设备信息			
	站点名	:		
	设备编号	:		
	SIM卡号	:		
	联系电话	:		
	传真号码	:		
	法人	:		
	分管领导	:		
	巡更点→	:		
	巡更点二	:		
	巡更点三	:		
	巡更点四	:		
	值班员一	1		
	值班员一联系电话	:		
	值班员二	:		
	值班员二联系电话	:		
	值班员三	:		
	值班员三联系电话	:		
	值班员四	•		
	值班员四联系电话	:		
	详细地址			
		確定	取消	

图【4-20】编辑设备信息

输入视频服务器的 ID、名称、心跳周期,并选择分配对应的 MDU 转发服务器,启用状态,如图【4-21】所示:

名称:	平台测试	
ID:	10020000TP 00000000000000	0001
设备类型:	拓普H264系列	
保活时长(s):	15	
MDU名称:	MDU	~
	☑ 启用状态 编辑设备信息	
🗌 批量	泰加 4 (个数:1~2)	56)
一种主		

图【4-21】 添加视频服务器

选取"确定"后,系统即已添加了该视频服务器了,结果如图【4-22】所示:

🌮 平台	管理客户端										- 6 🛛
系统(E)	系統管理(2) 信息管理(2) 帮助(H)					505 5				
入 注销	o admin 192.168.2.167	(1) 中心服务器	● 前端设备	(2) 电视墙管理	(3) 《 电子地图	(1) 报警管理	(2) 录像策略	(3) 用户管理			
4	前端设备:用于添加、删除和修改前	计端设备及其 网	时每台设备对	应的业务I	D						
序号 01	被頻服务器工D 10020000TF000000000000000000	视频 1 平 f	颠服务器名称 台测试		转发服务器 MDU		保活时长 15	息用状态		 □ 平台 □ 域名利 	1
序号	业务ID	业家	多名称		业务类型	通道	5	录像服务器1	录像服务器2		
< 登录成功			UUF.						CPU: 03% 2012-	04-19 16:53:16	DVR/DVS/IPC

图【4-22】 添加成功后

● 修改视频服务器

在"前端设备"列表中选中需要修改的视频服务器,在其右键菜单里选取"属性",即 可出现如下修改对话框,如图【4-23】所示:

名称:	平台测试
ID:	10020000TP 000000000000000000
设备类型:	拓普H264系列
保活时长(s):	15
MDU名称:	MDU
	☞ 启用状态 编辑设备信息
┏ 批量	奈加 (个数:1~256)
一一确定	

图【4-23】修改视频服务器信息

输入新的名称、保活周期、MDU名称和启用状态,选取"确认"后,该视频服务器信息 就被修改了,结果如图【4-24】所示:

🌮 平台	管理客户端						- B 🛛
系统 (E)	系統管理(E) 信息管理(E) 帮助(H)						
8	O admin				8		
注销	○ 192.168.2.167 中心	服务器 前端设备 电视	墙管理 电子地图 报	警管理 录像策略	用户管理		
⇒ i	前端设备:用于添加、删除和修改前端设	备及其对每台设备对应的	业务ID				
序号	视频服务器ID	视频服务器名称	转发服务器	保活时长	启用状态		
01	10020000TP000000000000000000000000000000	平台测试	NDU	20	是		
序号	业务ID	业务名称	业务类型	通道号	录像服务器1	录像服务器2	
<						5	
登录成功						CPU: 02% 2012-0	04-19 16:54:18 DVR/DVS/IPC

图【4-24】 修改后的视频服务器信息

● 删除视频服务器

在视频服务器列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下删除确认对话框,如图 【4-25】:



图【4-25】删除视频服务器

选取"确认"后,该视频服务器就被删除了。

● 添加视频服务器业务

在视频服务器列表中选中相应的视频服务器,在下面的业务列表中的右键菜单里选取 "添加",即可出现如下"业务添加窗口"对话框,如图【4-26】:

图【4-26】 业务添加窗口

编辑业务信息及告警信息,在平台客户端告警中心处可以查看到,编辑业务如图【4-27】 所示:

编辑业务信息			
告警信息:			
	确定	(取消)	
		-614	

图【4-27】编辑业务信息及告警信息

在"业务添加窗口"里输入名称、类型、通道号等,并选择分配对应的 MSU 中心录像服务器,如图【4-28】:

业务ID:	10820888	TP000000000000	11000000011	00
业务名称:	测试一			
业务类型:	音视频(主	.)		~
通道号:	1			*
分屏摸式:	1分屏			~
对应的MSU:	选择 身	录像服务器名称	_	
	ت <u>ک</u>	MSU		
	<)	>
			编辑业	务信息
آ	角定		取消	

选取[确定]后,系统即已为该视频服务器添加了新业务端子,如下图【4-29】所示:

* 平台1	管理客户端						
充 (E) える 注销	系統管理 (s) 信息管理 (t) 帮助 (g) admin 192.168.2.167 中心服	多器 前端设备 电视	(3) (3) 指管理 电子地图 封	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 策略 用户管理 		
中 前 号	前端设备:用于添加、删除和修改前端设备 视频服务器ID 10020000TF000000000000000001	及其对每台设备对应的 视频服务器名称 平台测试	业务ID 转发服务器 MDU	保活时 20	く 。 是		□ □ 平台 □ 域名称
₽	亦後IB	业务名称	业务类型	通道号	录像服务器1	录像服务器2	
	10020000TF000000000000000001100	测试—	音视频(主)	1	MSU	NULL	
k ⊨t) T.h						CPII: 02% 2012-	-04-19 17:24:47 NVP/NVS/TPC

图【4-29】新建业务

● 修改视频服务器业务

在业务列表的右键菜单里选取"属性",即可出现如下修改对话框,如图【4-30】:

业务ID:	LOUZU	0001F100000000000000000000000000000000	0011100
业务名称:	测试一		
业务类型:	音视频	~	
通道号:	1		~
分屏摸式:	1分屏		×
对应的MSU:	选择	录像服务器名称	
		MSU	
	<		>
		ź	輪雖业务信息

图【4-30】 业务属性窗口

输入新的名称对应的 MSU 中心录像服务器,选取"确定"后,所选视频服务器的该业务端子信息就被修改了,结果如图【4-31】所示:

🌮 平台	管理客户端							- 8
系统 (E)	系統管理 ② 備息管理 ① 帮助 ④	多器 前端设备 电视线	1 (3) 當管理 电子地图 打	《》 最警管理	新略 用户管理			
	前端设备:用于添加、删除和修改前端设备 <u>微频服务器ID</u> 10020000TP000000000000000000000000000000	及其对每台设备对应的: 视频服务器名称 平台测试	业务 ID 转发服务器 MDU	保活时世 20	关 <u>倉用状态</u> 是		 □ 平台 □ 域名称 	
序号 01	<u>料(条10</u> 100200007F0000000000000001100	<u>业务名称</u> 测试一	<u>业务类型</u> 音视频(主)	通道号 1	录像服务器1 MSU	录像服务器2 NULL		
〈 【录成功						CPU: 05% 2012	-04-19 17:25:42 DVR/DV	S/IPC

图【4-31】修改后的业务列表

● 删除视频服务器业务

在业务端列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下删除确认对话框,如图【4-32】:

视频监控管理客户	户端提示信息	×
3 确定删除	; 吗?	
備定		

图【4-32】 删除视频服务器业务

选取[确认]后,所选视频服务器的该业务端子就被删除了,视频服务器还存在!

4.3 电视墙管理

4.3.1 分屏模式

默认可以选择1分屏、4分屏、9分屏、16分屏、25分屏、36分屏,如图【图 4-33】:

🌮 平台	管理客户着	t.								
系统 (E)	系统管理(信息管理(I) 帮助(H)							
注销	0	admin 192. 168. 2. 167	(元) 中心服务器	前端设备	电视墙管理	(③) 电子地图	报警管理	永像策略	(3) 用户管理	
₽	电视墙管理	: 用于添加、删除和修改	v分屏模式、 _电	视墙、巡回	回和群组					
分屏模式	式 电视墙管	理 巡回管理 群組管理								
序号	电视墙名和	R	切换编号	_		_	_	_	_	
01	1分屏		1							
02	4等分併		4							
0.0	9守川州		9							
05	25等分届		25							
06	36等分屏		36							
										I
-										
_										
湯忌成功										CPU: 00% 2012-04-10 17:25:50 DVP/DVC/TPC
10-200 No.40										CIO, USA 2012-04-19 11.25.59 DVR/DVS/1PC

【图 4-33】

4.3.3.2 电视墙管理

电视墙是整个平台系统的数字矩阵管理部分,它执行对整个平台系统内的网络分布式的 编码通道(视频源采集压缩)到解码通道(输出到监视器)的数字切换,从而实现调用任意远 端视频源的图像到电视墙大屏上进行浏览控制。

● 添加电视墙

选择菜单栏【电视墙管理】,即可进入电视墙管理界面,如下图【4-34】所示:

🌮 平台	管理客户弟	1									×
系统(图)	系统管理(5) 信息管理(I) 帮助(I	þ								
金 注销	0	admin 192.168.2.167	(1) 中心服务器	前端设备	电视墙管理	(③) 电子地图	报警管理	(1) 录像策略	(3) 用户管理		
	电视墙管理	:用于添加、删除和修改	b分屏模式、目	1.视墙、巡日	回和群组						
分屏模式	1 电视墙管	理 巡回管理 群組管理									
序号	电视墙名和	R	切换编号	_		_	_	_	_		
-											
-											
登录成功	A									CPU: 02% 2012-04-20 08:40:34 DVR/DVS/IPC	

图【4-34】电视墙管理

 电视墙设置
 X

 名称:
 电视墙

 模式:
 列:
 4
 ✓

 模式:
 列:
 4
 ✓

 切换编号:
 0
 0

 确定
 取消

在电视墙管理中开启鼠标右键菜单,选择"添加"弹出"电视墙设置"对话框,如下图【4-35】 所示:

图【4-35】 电视墙设置

● 部署电视墙

输入新建电视墙的名称和模式后,点击"确定"完成添加,进入配置电视墙信息画面, 进行电视墙部署,如图【4-36】:



图【4-36】 配置电视墙信息

在部署显示器界面里,可以将几个小的显示器窗格通过鼠标拖曳合并为一个大的显示器,如



图【4-37】部署电视墙窗口

合并后如图【4-38】所示:



图【4-38】 合并后显示

选择开始添加的显示通道,添加时的分屏模式是多少,选择显示通道后会自动分割画面如图:

电视着信息			
1	2	3	4
5	6-1	6-2	7
	显示通道: 测试一	显示通道:测试一	
8	6-3 显示通道: 测试一	6-4 显示通道:测试一	9
10	11	12	13

图【4-39】屏幕分割对话框

对于单路解码器则不必进行屏幕分割处理。

● 配置显示通道

每个视频服务器解码器可能有多个模拟输出视频口,所以电视墙窗口配置里必须指定该显示器对应的解码器显示通道。点击菜单栏【前端设备】通过显示器窗口的右键菜单选择"选择显示通道"来配置,每个解码器,对应一个单独的 ID,如图【4-40】:

视频服务器信息							
名称:	解码器测试一						
ID:	10020000TP 0000000000000002						
设备类型:	拓普H264系列 ▼						
保活时长(s):	15						
MDU名称:	MDU 💌						
	☑ 启用状态 编辑设备信息						
□批量添加 4 (个数:1~256)							
确定							

图【4-40】添加显示通道

🌮 平台	管理客户端						
系统 (2)	系统管理(5) 信息管理(1) 帮助(1)						
2	O admin	🗊 🕟 🤇) 🛞		
注销	🔾 192. 168. 2. 167 中心	心服务器 前端设备 电视	墙管理 电子地图	报警管理 录像策	略用户管理		
⇒ i	前端设备:用于添加、删除和修改前端设	备及其对每台设备对应的	业务ID				
序号	视频服务器ID	视频服务器名称	转发服务器	保活时长	启用状态		日 🗋 平台
01	10020000TP000000000000000000000000000000	平台测试	MDU	20	是		
02	100200001200000000000000000000000000000	用中国的名称在约月130、	MUU	10	TE		
序号	业务ID	业务名称	业务类型	通道号	录像服务器1	录像服务器2	
<						>	

图【4-41】添加成功后

业务ID:	10020	000TP00000000000000000250	0
业务名称:	解码器		
业务类型:	显示通	~	
通道号:	1	*	
分屏模式:	4等分/	屏	~
对应的MSU:	选择	录像服务器名称	
		MSU	
	<		5
		编辑业务	三 ·信息

添加显示通道:选择业务了姓为显示通道,分屏模式可以自己选择,如图【4-42】所示:

图【4-42】添加显示通道

显示通道添加成功后,显示如图【4-43】所示:

平台	管理客户端						
庑 (E)	系统管理(5) 信息管理(1) 帮助(H)	-		-			
(注)	O admin O 192.168.2.167 中心朋	🚺 💽 🤇	5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	化学校 1000000000000000000000000000000000000	策略 用户管理		
⇒ f	前端设备:用于添加、删除和修改前端设备	及其对每台设备对应的	业务ID				
3	视频服务器ID	视频服务器名称	转发服务器	保活时十	< 启用状态		
	10020000TP000000000000000000000000000000	平台测试	MDU	20	是		国 現名称
	100200001F000000000000000000	NET D-D SAR CALLON	100	10	, XE		
4 <u>0</u> 0		(1.55) 100 Million					
5	业务ID 10020000TP00000000000000002500	业务名称 解码规则试一	业务类型	通道号 1	录像服务器1 NUI I	录像服务器2 NULL	
				124			

图【4-43】添加显示通道成功

由前端设备添加好显示通道后,在转到电视墙设置里,对每个电视墙窗口配置里必须指定该显示器对应的解码器显示通道。通过显示器窗口的右键菜单选择"选择显示通道"来配置,如图【4-44】:



图【4-44】电视墙配置

点保存所有设置后,退出,如图【4-45】:



图【4-45】 保存设置
配置完显示通道后,电视墙窗口如图【4-46】所示:

电视着信息			
1-1 1-2 显示通道: 解码器测试一显示通道: 解码器测试一	2	3	4
1-3 显示通道,解码器测试一显示通道,解码器测试一			
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	16	16

图【4-46】显示通道设置完成

在"电视墙信息"窗口里选择右键菜单里的"保存所有设置",即可将配置信息保存进平台数据库中,用户在任何地方、任何时候重新登陆系统,通过权限的分配后均可从平台获取到 原有配置好的电视墙信息,如图【4-47】所示:

🌮 平台管理客户端				
系统(E) 系统管理(G) 信息管理(E) 帮助(B	R)			
 admin 注销 192.168.2.167 	中心服务器 前端设备 电视墙管3	(③) (〕) 理 电子地图 报警管理	(3) (3) 录像策略 用户管理	
➡ 电视墙管理:用于添加、删除和修改	改分屏模式、电视墙、巡回和群组			
分屏模式 电视墙管理 巡回管理 群组管理				
序号 电视墙名称	切换编号			
01 电视墙一	1			
3				
				CPU: 03% 2012-04-20 08:47:01 DVR/DVS/IPC

图【4-47】完成解码显示通道配置

● 删除电视墙

在电视墙列表中选择"删除",在弹出对话框里面选择"确定"即可删除对应的电视墙: 如图【4-48】:

平台管理	1客户端提示信息 🔀
?	确定删除吗?
通	定取消

图【4-48】

4.3.3.3 巡回管理

选择工具栏【电视墙管理】→【巡回管理】,即可进入巡回管理界面,如下图所示,分为巡回列表和对应巡回的业务列表,如图【4-49】所示:

系統 (2) 系統管理 (2) 福息管理 (2) 帮助 (4)	
O adnin (1) <th></th>	
→ 电视電管理:用于添加、制除和修改分屏模式、电视電、巡回和群组	
分算模式 电視器管理 巡回管理 新組管理 の アーラー 平台 加速な称	
序号 巡回号 巡回名称 自动跳位	
编号 业务名称 业务ID 持续时间	
■	VS/IPC

图【4-49】 巡回管理界面

● 添加巡回

在巡回列表中开启鼠标右键菜单,选择"添加"弹出"巡回基本信息"对话框,输入 新建巡回的巡回名称及编号,根据实际情况选择"巡回步无效自动跳到下一步"。如下图 【4-50】所示:

巡回基本信息							
巡回名称:	巡回测试一						
巡回编号:	1						
	☑巡回步无效自动跳到下一步						
确定 取消							
<u>م</u>	图【4-50】巡回基本信息						

添加巡回成功后,显示如图【4-51】所示:

🌮 平台	管理客户端				E 🖬 🛛
系统 (E)	系统管理(S) 信息管理(I) 帮助(H	0			
2010年1月1日日本1月1日本月月1日本月月1月1日本月月1月1月月1日本月月1日本月月1日本月月1月1日本月月1月1月1月月1月月1月1月1月月1月1月月1月1月月1月1月月1月1月月1月1	admin 192.168.2.167	中心服务器 前端设备 电视墙管理 日	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	() 用户管理	
	电视墙官理:用于添加、删除和修改	双分屏模式、电视墙、巡回和群组			
分屏棋式	(电视播管理 巡回管理 詳組管理				
序号	巡回号	· 進回名称	自动跳位		
01	1	巡回测试一	定		
-					
-					
					-
-					
编号	业务名称	业务ID	*	持续时间	
-					
-					
-					
-					
-					
28 33 ctt 74				CONT. CONT.	2012-04-00 09:49:40 DVR (DVR (TDR
重动规切				LFU: 02%	2012-04-20 00.40.40 DVR/DVS/IFC

图【4-51】添加成功

● 配置巡回步

选中需要配置的巡回,在其业务列表中选择右键菜单的"添加"选项,弹出"巡回步信息"对话框,选择需要添加到当前巡回的业务,如图【4-52】所示:

巡回步信息	
□ □ 业务列表 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	取消

图【4-52】 巡回基本信息

点击"确定"后返回巡回列表,在其业务列表中的业务项目中,双击"持续时间",可以进行修改,如图【4-53】所示:

🌮 平台	管理客户的	β.										
系统(E)	系统管理	(2) 信息管理(I) 帮助(H)									
2	0	admin										
注销	0	192. 168. 2. 167	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理			
=> =	电视墙管理	· 用于添加、删除和修	改分屏模式、	电视墙、巡回	目和群组							
分屏模式	电视墙管	理巡回管理群组管理									□ □ 平台	
序号	巡回号		巡回名称			自动	跳位					杯
01	1		巡回测试-	•		是						
-											_	
-												
-												
											-	
编号	业务名称		<u>ilk</u>	务ID			_	持	续时间			
01	测试一		1	0020000TP0	00000000000	0000001100		10	1		_	
-											-	
-												
登录成功										CPV: 02% :	2012-04-20 08:51:36	DVR/DVS/IPC

图【4-53】添加巡回业务成功

● 修改巡回信息

选中需要修改的巡回,在右键菜单中选择"属性",在弹出的"巡回基本信息"对话框 里可以进行巡回属性修改,如下图【4-54】所示:

系统(E)	系统管理(2) 信息管理(1) 帮助(U	D	
8.	O admin		
注销	0 192. 168. 2. 167	中心服务器 前端设备 电视墙管理 电子地图 报警管理 录像策略 用户管理	
⇒ 6	电视墙管理: 用于添加、删除和修改	b 公 屏 檀 式 、 电 视 嬙 、 謎 回 和 群 組	
公廨植士	申加译表地 ※回奏场 新祖奏地		□ □ 平台
序号		巡回名称 自动跳位	🔄 域名称
01	1	巡回测试一 是 是	
			-
-			
		2024+20	
-			
		巡回名称: 巡回测试一	
-		巡回编号: 1	
		☑ 巡回步无效自动跳到下一步	
		确定 取消	
编号	业务名称	业务ID 持续时间	
01	测试一	10020000TP0000000000000001100 5	
-			
-			
-			
登录成功		CPU: 03%	2012-04-20 08:53:11 DVR/DVS/IPC

图【4-54】修改巡回基本信息

在"巡回管理"窗口里选择右键菜单里的"保存所有设置",即可将配置信息保存进平台数 据库中,用户在任何地方、任何时候重新登陆系统,通过权限的分配后均可从平台获取到原 有配置好的巡回切换信息,如图【4-55】所示:

🎉 平台1	管理客户端	ŧ											
系统 (E)	系统管理(S) 信息管理(L) 帮助(H)					-01					
没 注销	000	admin 192.168.2.167	(元) 中心服务	● ● ● ● ●	电视墙管理	(③) 电子地图	() 报警管理		(3) 用户管理				
	⇔ 电视着管理。用于添加。删除和修改分屏模式、电视输、巡回和群组												
分屏模式	电视墙管:	理巡回管理群组管理										 日 平台 日 前名称 	
序号	巡回号		巡回名称		_	自动	跳位	_	_			- and the state	
01	1		巡回测试			是					-11		
-													
											- 11		
											- 11		
											-11		
-													
编号	业务名称			业务ID				持续	期间				
01	测试一			10020000TP(000000000000000000000000000000000000000	000001100		5					
-													
-											-11		
											-11		
-													
-											-11		
登录成功										CPU: 03%	2012-04	4-20 08:53:54	DVR/DVS/IPC

图【4-55】 保存设置

● 删除巡回

选中需要删除的巡回,在右键菜单中选择"删除",在弹出的对话框里选择"确定",即 可删除对应巡回,如图【4-56】:



图【4-56】删除巡回

4.3.3.4 群组管理

台管理客户端			
2) 茶統管理(2) 信息管理(1) 帮助 admin (192.168.2.167)	80 (37) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	③ ④ ③ ⑧ 电子地图 报警管理 录像策略 用户管理	
 电视墙管理:用于添加、删除和修 使式 电视馈管理 巡回管理 群组管理 	B改分屏模式、电视墙、巡回和群组 		□ □ 平台
新闻之称。 	P 	群组号	
· 步长			

选择菜单栏【设备管理】→【群组管理】,即可进入群组管理界面,如下图【4-57】所示

图【4-57】 群组管理

● 添加群组

在群组列表中开启鼠标右键菜单,选择"添加"弹出"群组信息"对话框,输入新建群 组的巡回名称及编号。如下图【4-58】所示:

群组信息	
 □ 域名称 ■ 电视墙一 	群组名称: 群组测试
	电视墙名称: 电视墙一
	群组编号: 1
 确定	」 取消

图【4-58】添加群组信息

填写好群组名称与编号后,点击"确定"向系统添加群组,返回群组列表,如下图【4-59】 所示:

🌮 平台1	管理客户端												
系统(E)	系统管理(S)	信息管理(L) 帮助(R)										
2	0	admin							8				
注销	0	192. 168. 2. 167	中心服务	器 前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理				
⇒ ŧ	已视墙管理:	用于添加、删除和修改	改分屏模式。	、电视墙、巡	回和群组								
分屏模式	电视墙管理	巡回管理 群组管理										日 日 平台	
序号	群組名称			电视墙名称			群組号					国 現名称	
1	群组测试			电视墙一			1				_		
											_		
1													
-													
											_		
序号	步长										1		
_													
-													
SK 33 (1) T-	P									1.000	0.04# 0010	04-00.09/56/57	DID (DIC (TRC
亚求成功										CPU	: 04% 2012-0	04-20 08:56:57	DVK/DVS/IFC

图【4-59】添加群组成功

● 显示通道配置

添加完群组后,选中群组列表下方的"显示通道配置",在下面的显示通道列表中选择 需要添加的显示通道,双击添加到右边的显示通道列表中,如图【4-60】所示:

群组步详细信息		
 □ 机名称 → 圖 千台测试 ● 解码器测试 → 	₩19443001	
□ □ 分屏模式 □ 1分开模式		
 4等分展 9等分展 16等分展 25等分展 36等分屏 36等分屏 		
步长: 5		

图【4-60】添加显示通道业务

● 群组步配置

选中"群组步配置",在步列表中选择右键菜单"添加"向步列表添加步,并双击"步 长"设置群组步的时间长度,如图【4-61】所示:

🌮 平台	管理客户端			
系统(图)	系统管理(S) 信息管理(I) 帮助(H	Ð		
2000 注销	o admin 192. 168. 2. 167	() () 中心服务器 前端设备 电视墙管理	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●) 理
4	电视墙管理: 用于添加、删除和修改	女分屏模式、电视墙、巡回和群组		
分屏模式	は 电视墙管理 巡回管理 群組管理			
序号	群组名称 ##49.701/1+	电视墙名称	群组号	
1	杆组例以	电视频 一	1	
-				
-				
序号	朱长			
1	5 添加			
2	5 删除			
	属性 保存所有设置			
	Contract of the American			
-				
臺录成功				CPU: 00% 2012-04-20 08:58:56 DVR/DVS/IPC

图【4-61】添加步及保存设置

● 删除群组

选中需要删除的群组,在右键菜单中选择"删除",在弹出的对话框里选择"确定",即 可删除对应群组,如图【4-62】:



图【4-62】删除群组

4.4 电子地图

告警防区是一种虚拟的管理平台,可以更加形象对当前机构进行管理。

选择工具栏【电子地图】即进行告警防区及电子地图管理界面,如下图所示,防区管理 界面有两个列表信息框,左上为所选机构下的防区列表,左下边的为在防区列表里选中防区 对应的布防点列表,如图【4-63】所示:

🌮 平台	管理客户端							
系统 (E)	系統管理(2) 信息管理(2) 帮助(3)		0.0	0				
运 注销	 admin 192, 168, 2, 167 	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	(③) (息) 理 电子地图 报警管理	永像策略 用户 和 日 和 和) 管理			
⇒ =	电子地图:用于添加、删除和修改的	方区地图及其业务点的信息						
序号	防区名称	所在机构名称	防区地图名称	设防			 平台 域名称 	
序号	业务名称	业务类型	状态值	x坐标	₩₩			
C						CRIL 00% 0012-04	-20.00.02.02	DUC (TPC

图【4-63】防区管理

● 添加防区

在防区列表里右键菜单"添加防区",即可弹出防区信息添加对话框如图【4-64】所示:

防区信息		🔟 打开 🛛 🖓 🔀
防区名称:	深圳地图	查找范围 (L): 🞯 桌面 🛛 🗸 🜍 🗁 🖽 -
所在机构名称:	域名称	●我的文档 ■ 5062
防区地图名称:	选择	3 我的电脑 ■ IMG_3873
		●MI工制店 IIIG_3014 ● 拓普威视 ■ IMG_3875
●星期一 ○。	星期二 ○星期三 ○星期四 ○星期五 ○星期六 ○星期	☐ 问题和建议 ■ vs=5x64 ○ 修改好的 ■ 深圳地图
	□时间段→: 0:00:00 \$ 23:59:59 \$	
	□时间段二: 9:02:18 \$ 23:59:59 \$	文件名 (2): 尺寸: 1280 x 794 类型: ACDSee TPFC 图像 打开 (2)
	□时间段三: 9:02:18 \$ 23:59:59 \$	文件类型 ①: jpg fi 大小: 380 KB ▼ 取消
1	□时间段四: 9:02:18 \$ 23:59:59 \$	
	□把当前配置应用于每一天	
	(确定) 取消)	
	MEAC AVIN	

【4-64】防区信息

在界面上可配置防区名称,布防时间及该防区采用的电子地图文件,目前支持 JPG 格式的地图文件,添加防区信息:选定设防、星期和时间段,最多可设置 4 个时间段,可选中当前配置应用于每一天,如图【4-65】所示:

防区信息				×			
防区名称:	深圳地图						
所在机构名称:	域名称						
防区地图名称:	深圳地图		选择		and to Alternate the set		677
	🕑 设防				千台官埋容尸	看境不信息	
○星期一 ○』	星期二 〇星期三	○星期四 ⊙	星期五 〇星期六	○星期日	? 确定打	吧当前的配置应用于每	一天吗?
	☑ 时间段一:	0:00:00 🗘	23:59:59 🗘		7245		
	🗌 时间段二:	9:02:18 🗢	23:59:59 🗢				
	□时间段三:	9:02:18 🗘	23:59:59				1
	□时间段四:	9:02:18 💲	23:59:59 🗘		x坐标	y坐标	
	✓把当前配置应	用于每一天					
	确定		取消				

图【4-65】添加防区信息

配置完成后选"确定",防区列表里就会显示新添加的防区了。

● 布防点配置

在防区列表里选定待配置的防区名,选取右键菜单"防区配置",即可进入该防区布防 点配置界面如下图【4-66】所示:



图【4-66】布防点配置

左侧树型列表为该防区所在机构下的设备业务列表,作为机构下的防区只可以配置和处 理该机构下的设备业务,右侧为防区对应电子地图。

通过鼠标拖曳左侧的列表设备到右侧电子地图里,即可将该监控点业务布防到防区电子 地图里,并且一个布防点业务在同一防区地图里最多只可能出现一次。

在地图上对应不同业务类型的监控布防点系统会显示为不同的图标。目前布防点类型主要分为: 音视频、报警输入、报警输出、子防区。子防区作为一个快速链接可直接切换到其他防区地图。

● 布防点联动配置

监控布防点位置摆定后,即可对布防点进行告警联动配置了,一旦配置了联动,在企业 客户端收到告警后,就会执行相应的联动动作,如图【4-67】所示:



图【4-67】布防点属性

选中点后,选择属性,可对选中的点进行设防配置,业务类型为音视频的如图【4-68】:



业务类型为报警输入的属性配置,如图【4-69】所示:



图【4-69】报警输入业务类型

告警联动包括:联动弹出视频窗口,联动预制位调用,联动 I/O 输出,以及声音等其他联动。 具体的配置方法见本文档里业务管理中的联动管理章节,布防点属性如图【4-70】所示:

布防点属性	ŧ					X			
基本信息 联动配置:	防区名称: 业务名称: 监控点类型: X坐标: Y坐标: 旁路状态: 参数:	深圳地图 报警测试→ 报警输入 80 67 ✔ 清旁路							
视频联动	视频联动配置 预置位联动配置 10告警联动配置 声音联动配置								
序号	业务名称		视频显示时长	录像时长	预录时长	抓拍			
	确定			[取消]			

图【4-70】布防点属性

视频联动配置:选中点后,可对选中的点进行布防配置,是否显示视频、是否录像、抓拍及录像时间等信息,便于在当前点报警后,触发视频联动,如图【4-71】:

视频联动信息	
 业务列表: ■ 域名称 ■ 平台测试 ■ 四 测试 ■ 解码器测试→ 	 联动信息 业务名称: 测试→ 学是否显示视频 ①指定显示时长(s) 300 ○一直显示 ② 是否录像 录像时长(s): 300 预录时长(s): 5 √抓拍
确定	取消

图【4-71】视频联动信息配置

确定后添加成功,显示如下【4-72】所示:

基本信息 防区名称: 深圳地图 业务名称: 报警测试→ 监控点类型: 报警输入 工業标: 80 Y坐标: 67 旁路状态: 清务路 联动配置参数: 视频联动配置 顶置位联动配置 广告 业务名称 视频显示时长 录像时长 101 测试→ 300 300 5 是							前防点属性
视频联动配置 预置位联动配置 IO告警联动配置 声音联动配置 序号 业务名称 视频显示时长 录像时长 预录时长 01 测试一 300 300 5 是					深圳地图 报警测试→ 报警输入 80 67 ✔ 清旁路	防区名称: 业务名称: 监控点类型: X坐标: Y坐标: 旁路状态:	基本信息
序号 业务名称 视频显示时长 录像时长 预录时长 抓拍 01 测试一 300 300 5 是			E	置 声音联动配置	E┃I0告警联动配	2置 预置位联动配置	视频联动
01 测试— 300 300 5 是	抓拍	预录时长	录像时长	视频显示时长		业务名称	序号
Image: second							

图【4-72】添加视频联动成功

修改该视频联动信息:选中后,点属性,可修改录像时间、抓拍等信息,如图【4-73】所示:

视频联动信息	
视频联动信息 业务列表:	联动信息 业务名称: 测试一 学是否显示视频 1指定显示时长(s) 300 • 一直显示 学是否录像 录像时长(s): 300 预录时长(s): 5
 确定	

图【4-73】修改视频联动信息

预置位联动,对点设置好布防后,便可触发预置位联动,对当前点所设定好的预置位,进行 联动,如图【4-74】:

基本信息				
	防区名称:	深圳地图		
	业务名称:	报警测试一		
	监控点类型:	报警输入		
	X坐标:	80		
	⊻坐标:	67		
	旁路状态:	☑ 清旁路		
£动配置参数	:			
视频联动配置	预置位联动配置	10告警联动配置	声音联动配置	
序号	业务名称		预置位	

图 【4-74】预置位联动配

預置位联动信息	
 业务列表: ■ 域名称 ■ 平台测试 ■ 阿爾諾测试 ■ 解码器测试→ 	联动信息 业务名称: 测试一 预置位: 1 V
确定	取消

添加预置位联动信息,点添加,选中其中某个点,选定好预置位,按确定保存,如图【4-75】:

图 【4-75】设定预置位联动

添加预置位联动成功,如图【4-76】所示:

布防点属性			
基本信息 防区名称: 业务名称: 监控点类型: X坐标: Y坐标: 予路状态:	深圳地图 报警测试→ 报警输入 80 67 ✔ 清旁路		
联动配置参数: 视频联动配置 预置位联动配置	10告警联动配置 声音联起	动配置	
序号 业务名称 01 测试一		预置位 1	
确定			双消

图 【4-76】预置位联动添加成功

IO 告警联动配置: 如图【4-77】:

布防点属性			
基本信息 防区名称: 业务名称: 监控点类型: X坐标: Y坐标: 旁路状态:	深圳地图 报警测试→ 报警输入 80 67 ✔ 清旁路		
联动配置参数: 初新联动配置 预置位联动配置	10告警联动配置	吉 吾联动配署	
序号 业务名称	状态值	持续时间	
 确定			取消

图 【4-77】 IO 告警联动配置

IO 联动设置:选定某个点,可设置 IO 值开/关、时间值,如图【4-78】:

10联动信息		K
业务列表: □	联动信息 业务名称: 报警输出一 IO值: ○关 ● 开 时间值(s): 3600	
确定	取消	

图【4-78】IO 联动信息设置

其他联动设置:可选定报警声音,设定电子邮件,短信联动,如图【4-79】:

布防点属性			X
基本信息 防区名称: 业务名称: 监控点类型: 工业标: 资路状态: 联动配置参数: 视频联动配置 预管位联动配置	深圳地图 报警测试→ 报警输入 80 67 ▽清旁路	室音鉄动配置	
选择报警声音: 声音1		▲ 自定义	声音
		短信息の	1중:
 确定			

图 【4-79】其他联动配置

所有布防点属性配置好后,点确认保存,添加成功后显示如图【4-80】:

🌮 平台	管理客户的	5										
系统 (E)	系统管理	⑤) 信息管理(I) 帮助(H)	D									
注 销		admin 192.168.2.167	中心服务器	前端设备电视	(3) (3) 墙管理 电子地图	报警管理 :	() ()	(3) 用户管理	_	_	_	_
		用于福加、副标种形式的		方从时间总			10.04				- -	
ው 01	<u>的运石物</u> 深圳地图		万1 仕6149-548。		P的达·塔姆拉奇称。 译制地位图						■ 載名称	
						11 12		N 19995				
序号	业务名称		业务类型		状态值	×坐	标	y坐标				
02	报警测试	-	目代项(王) 报警输入		是	68	0	55				
≸寻成Th									CBIL: 004	2012-04-20	N9-43-18 NV	R/DVS/TPC

图【4-80】防区添加成功后

上述添加的是一个布防点的属性,要添加多个,操作步骤一样,所有点添加成功后,在用 户管理分配权限,通过权限的分配后均可从平台获取到原有配置好的防区信息。

4.5 报警管理

「百世理谷厂有											
(E) 系统管理(S) 信息管理	里(L) 帮助((H)									
admi	n										
Eiii 🔿 192.168.	2.167	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理			
> 报警管理:用于配置每	个业务点的	」 报警联动信息									
□ 业务列表	11		业务ID: 1	0020000790	0000000000	00000001100	业务名称:	测试一			🕞 🎦 平台
		-	-							-	🔄 域名称
	序号	星期	时间段一	ξ.		们间段二		时间段二	-	FUIDIES	
	<									>	
	联动录像	配置 联动抓拍	2置 联动预	置位配置切	换联动配置	联动10告警配	置 联动Email	配置 联动短信	配置 联动彩信配置		
	序号	业务名称			录像日	t₩		录	像服务器		
	<									>	
	1.9								74-0		
									佣定		

选择工具栏【报警管理】即可进入联动管理界面,如图【4-81】所示。

图【4-81】联动管理

可以让该前端有告警发生时,联动自己录像,也可联动录像到其它业务端子(报警输入 业务告警时本身没有音视频流)。

△注意:对于已经进行防区设置的业务端子,建议在防区设置里进行告警联动管理,而不要 在录像策略里进行告警联动处理。

● 添加布防时间

在业务列表中选中前端设备,然后在右方时间段列表中右键添加布防时间,如果设备的 布防时间段较长,可以选中"把当前配置应用于每一天",如图【4-82】所示:

		×
期三 🖸 星期四 🤇	星期五〇星期六〇星期日	
0:00:00	0:00:00	
0:00:00	0:00:00	
0:00:00	0:00:00	
0:00:00 🚟	0:00:00	
过用于每一天		
	取消	
	期三 〇 星期四 〇 〇:00:00 〇:00:00 〇:00:00 〇:00:00 〇:00:00 〇 田子毎一天	期三 0 星期四 0 星期五 0 星期六 0 星期日 0:00:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

图【4-82】 添加布防时间

🌮 平台管理客户端						
系统(E) 系统管理(E) 信息管理(E	[) 帮助(H)					
注销 192.100.2.	中心服务器	前端设备 电视墙管理	电子地图 报警管理	录像策略 用户管理	里	
➡ 报警管理:用于配置每个)	业务点的报警联动信息					
□ □ 业务列表		业务ID: 10020000TP00	000000000000000000000000000000000000000	业务名称: 测试一		平台
₩ 测试一		1				域名称
● 报警测试一	序号 星期	时间段一	时间段二	时间	段三 时间段	
	1 星期一	00:00:00-23:59:59				
	2	00:00:00-23:59:59				
	3	00:00:00-23:59:59				
	4 星期四	00:00:00-23:59:59				
	5 生期五	00:00:00-23:59:59				
	り 生期ハ	00:00:00-23:59:59				
	(生期日	00:00:00-23:59:59				
	<				>	
	彩动录像配置 联动机动	D.男 111-11133男()-111-1	A SECTION STATES	弊 新たわな : 1 827 栗 新たわ	101/10029 第五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	
	ACHO-SCIECHCIEL RCAUSINGER		WAXANING AVANTO D SHOT	E SCOULERINGE SCOU		
	序号 业务名称		录像时长		录像服务器	
					_	
	<				>	
					Zér	
					1/8/L	
容录成功					CPII: 02% 2012-	04-20.09:46:03 DVR/DVS/TPC
32.43.4744.72					510. 02.0 2012	51 10 55 10 10 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

添加每一天,设定好时间端后,点确定后,如图【4-83】显示:

图【4-83】布防添加成功

● 联动录像配置

选中业务类型后,选择右下方列表中【联动录像配置】,右键添加配置,可以选择联动 录像的设备号、录像时长和对应的录像服务器,如下图【4-84】所示:

视频联动信息 业务列表:	
 □ 域名称 □ 平台测试 □ 测试一 □ 解码器测试一 	联动信息 业务名称: 列试- 录像时长(s): 600 对应的录像服务器: 送择 录像服务器名称 / MSU
确定	取消

图【4-84】联动录像配置

🌮 平台管理客户端												- 2 3
系统(图)系统管理(图)信息管理	 (1) 帮助 	(H)										
admin												
注销 🔿 192.168.2	. 167	中心服务器	前端设备 电	视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理				
→ 报警管理:用于配置每个	业务点的	报警联动信息			UT-GH							
□□ 业务列表			业务ID: 100	120000720	000000000	00000001100	业务名称:	测试一			□ □ 平台	
四 测试一	1										🔄 域名称	
─••• 报警测试一	序号	星期	时间段一		ł	时间段二		时间段三	1	时间段		
	1	<u> </u>	00:00:00	-23:59:55								
	3	星期二	00.00.00	-23.59.50								
	4	星期四	00:00:00	-23:59:59								
	5	星期五	00:00:00	-23:59:59								
	6	星期六	00:00:00	-23:59:59)							
	7	星期日	00:00:00	-23:59:59)							
	<									>		
			T	r	r		1	r	1			
	联动录像	16世 联动抓拍	記置 联动預置	位配置。切	與联动配置	联动10告警配	置 联动Email	配置 联动短伯	言配置 联动彩信	配置		
	序号	业务名称			录像时	t₭		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	录像服务器			
	01	测试一			600				MSU			
	_											
	1											
	<]	>		
									确定			
祭录成功									100	1 04% 2019-0	14-20 09-47-10 DI	R/INS/TEC
12.45.45.450									LIL	2012-0	14 20 05.41.10 D	IN DYDY LI'C

配置完成后,点右下方确定键保存配置,如图【4-85】所示:

图【4-85】保存联动录像配置

 联动抓拍配置:选中业务类型后,选择右下方列表中【联动抓拍配置】,右键添加 配置,可以进行联动抓拍图片,报警后可联动抓拍,可设置抓拍图片数量。
 如图【4-86】所示:

抓拍业务信息	
 业务列表: ■ 域名称 ■ 平台测试 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	抓拍信息 业务名称: 测试→ 抓拍数: 1 示像服务器: MSU
備定	取消

图【4-86】联动抓拍配置

● 联动预置位配置

选中业务类型后,选择右下方列表中【联动预置位配置】,右键添加配置,可以进行联 动设备和其预置位的选择,如图【4-87】所示:

預置位联动信息	
业务列表: □ □ 域名称 □ □ 平台测试 □ □ 测试 □ □ 解码器测试→	联动信息 业务名称: 测试— 预置位: 1
确定	取消

图【4-87】预置位联动信息

配置完成后,点右下方确定键保存配置,如图【4-88】:

ANDE 12 10 14 16 15 12 16 16 16 15 12 16 16 15 12 16 16 15 15 16 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	
注議	
1. 据整管理,田子配署每个业务占的据整联动信息	
□ 业务列表 业务D: 10020000TP000000000000000000000000000000	
• 探察测试 序号 星期 时间段一 时间段二 时间段三 时间段	
1 星期一 00:00:00-23:59:59	
2 星期二 00:00:00-23:59:59	
3 星期三 00:00:00-23:59:59	
4 星期四 00:00:00-23:59:59	
5 星期五 00:00:00-23:59:59	
6 星期六 00:00:00-23:59:59	
7 星期日 00:00:00-23:59:59	
联动录像配置 联动抓住配置 联动预查位配置 初旗联动配置 联动ID音響配置 联动IDail配置 联动影话配置	
序号 业务名称 预置位	
01 测试	
整录成功 CPU: 03% 2012-04-20 09:49:17 DVR	DVS/IPC

图【4-88】保存预置位联动信息

● 切换联动配置

选中业务类型后,选择右下方列表中【切换联动配置】,可以进行定点切换、巡回切换 和群组切换的配置,如图【4-89】所示:

0	admin 92.168.2.167	中心服务器	前端设备	(二) 电视墙管理	(3) 电子地图	ん 报警管理	 	(3) 用户管理			
《警管理: 用	于配置每个业务	点的报警联动信息									
业务列表			业务ID:	10020000TP0	000000000000000000000000000000000000000	00000001100	业务名称:	测试一			□ □ 平台
₩ 报警测试-	· 序号	子 星期	时间段一			时间段二		时间段三		时间段	A 484 12 417
	1	星期一	00:00	00-23:59:5	9						
	2	星期二	00:00	:00-23:59:5	9						
	3	星期三	00:00	00-23:59:5	9						
	4	星期四	00:00	:00-23:59:5	9						
	5	星期五	00:00	00-23:59:5	9						
	6	星期六	00:00	00-23:59:5	9						
	7	星期日	00:00	00-23:59:5	9						
	<									>	
	联志	动录像配置 联动抓拍	記置 联动剂	發置位配置 切	换联动配置	联动10告警配置	星 联动Email	2置 联动短信配置	联动彩信配置		
		金古扣施	0	湖同扫描		○雅细扣施					
		C ALMINIA	Ŭ	ZH WIX		C HEAL CODE					
	序号	号 音视频类业务					分屏模	式			
	<									>	
									**		

图【4-89】切换联动配置

定点切换:选中定点切换,在下面列表中右键添加定点切换配置,选择定点切换的编码 类业务、解码类业务和显示类业务,点击确定完成配置,如图【4-90】所示:

扁码类业务	显示类业务	
测试→	解码器测试一	
		4等分屏 🗸
		窗口号,
		1
<	<	>
则试一	解码器测试一	

图【4-90】定点切换

3 〇 admi 3 〇 192.168. 销	n 2. 167	(元) 中心服务器	前端设备	电视墙管理	(③) 电子地图	报警管理	永像策略	(3) 用户管理		
报警管理:用于配置每	个业务点的	报警联动信息								N
 业务列表 ND 测试一 			业务ID:	10020000TP0	000000000	00000001100	业务名称:	测试一		□ □ 平台
▲ 报警测试一	序号	星期	时间段一	•	E	时间段二		时间段三	时间段	
	1	星期一	00:00:	00-23:59:59						•
	2	星期二	00:00:	00-23:59:59						
	3	星期三	00:00:	00-23:59:59						
	4	星期四	00:00:	00-23:59:59						
	5	星期五	00:00:	00-23:59:59						-
	5	星期ハ	00:00:	00-23:59:59						
		生刑口	00:00:	00-23:09:09						
	<u> </u>				1117				>	
	联动录像	配置 联动抓拍	配置 联动预	置位配置 切掛	联动配置	联动10告警配置	联动Email的	2置 联动短信配置	联动彩信配置	
	0.5	te Jen ta	0		e.	→ ##40 J-m +%				11
	0,	E.忌.切探	0	巡回切探		〇群组以换				
	序号	音视频类业务								
	01	测试一		解	马器测试一		4等分	屏	1	
	<								>	
	1.9									1

配置完成后,点击右下方"确定"保存配置,如图【4-91】:



巡回切换配置,选中巡回切换如图【4-92】: 🌮 平台管理客户端 系统 (2) 系统管理 (2) 信息管理 (1) 帮助 (1)
 O
 adain
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O</t ➡ 报警管理:用于配置每个业务点的报警联动信息 □ □ 业务列表 □ □ 测试 □ ↓ 报警测试一 业务ID: 10020000TP00000000000000001100 业务名称: 测试一 平台
 一 域名称 序号 时间段一 时间段. Bille **时间段一** 00:00:00-23:59:59 00:00:00-23:59:59 00:00:00-023:59:59 00:00:00-23:59:59 00:00:00-23:59:59 00:00:00-23:59:59 00:00:00-23:59:59 1 2 3 4 5 6 7 > 联动录像配置 联动抓拍配置 联动预置位配置 切换联动配置 联动IO告警配置 联动Imail配置 联动短信配置 联动彩信配置 ● 巡回切换 ○群组切换 ○定点切换 巡回名和 序号 显示类业务 确定 登录成功 CPU: 02% 2012-04-20 09:50:36 DVR/DVS/IPC

【4-92】巡回切换

在下面列表中右键添加巡回切换配置,选择巡回切换的编码类业务、解码类业务和显示类 业务,点击确定完成配置如图【4-93】所示:

巡回切换	
巡回名称	显示类业务
巡回测试→	解码器测试→ 分屏模式: 9等分屏 ~
	窗口号:
<	
巡回测试一	解码器测试一
确定	取消

图【4-93】 巡回切换配置

配置完成后,点击右下方"确定"保存配置,如图【4-94】:

▶ 平台管理客户端 ★ 平台管理客户端		n)								
ANT () ANTER () In BER () ANTER () ANTER () IN BER () ANTER () ANTER (n 2.167	中心服务器	前端设备 电视场	》 (③) 新管理 电子地图	报警管理	(1) 录像策略	(3) 用户管理			
⇒ 报警管理:用于配置每~	个业务点的	{ 警联动信息								
3 2 业务列表			业务ID: 100200	00TP0000000000	000000001100	业务名称:	测试一		□ 〒台	
→ 報整测试一	序号	星期	时间段一		时间段二		时间段三	时间段		
	1	星期一	00:00:00-23:	59:59			1000000000000	-1.000000000		
	2	星期二	00:00:00-23:	59:59						
	3	星期三	00:00:00-23:	59:59						
	4	星期四	00:00:00-23:	:59:59						
	5	星期五	00:00:00-23:	59:59						
	6	星期六	00:00:00-23:	59:59						
		星期日	00:00:00-23:	:59:59						
	<							>		
	联动录像	記置 联动抓拍的	2置 联动预置位配	置切換联动配置	联动10告警配3	置 联动Email配	置 联动短信配置	联动彩信配置		
	〇定	点切换	⊙巡回切	换	○群组切换					
	序号	巡回名称		显示奕业务		分屏視了	र,	御山号		
	01	巡回测试一		解妈番测试一	•••	9等分》	й	1		
	<							>		
	1									
							确	定		
登录成功								CPU: 04% 2012-	04-20 09:51:09 DVR/	DVS/IPC

图【4-94】保存巡回切换配置

群组切换:选中群组切换,在下面列表中右键添加群组切换配置,如图【4-95】所示:

注销 🕐 192.168.	n 2. 167	(元) 中心服务器	前端设备	(二) 电视墙管理	(3) 电子地图	長警管理		(3) 用户管理			
⇨ 报警管理:用于配置每	个业务点的报	警联动信息									
□ 业务列表			业务ID:[10020000 T P0	000000000	00000001100	业务名称:	测试一			平台 同 域名称
₩ 报警测试一	序号 屢	期	时间段一	•		时间段二		时间段三	时	间段	
	1 4	星期一	00:00:	00-23:59:5	9				64 600s		
	2	星期二	00:00:	00-23:59:5	3						
	3	星期三	00:00:	00-23:59:5	9						
	4	星期四	00:00:	00-23:59:5	9						
	5 🛓	星期五	00:00:	00-23:59:5	3						
	6	星期六	00:00:	00-23:59:5	9						
	7 🛓	星期日	00:00:	00-23:59:5	9						
	<									>	
	联动录像配	置 联动抓拍	配置 联动预	置位配置 切	换联动配置	联动10告警配置	联动Email的	習 联动短信配置	联动彩信配置		
	() ÷ 4	1116	0	2011日4日46		▲ ### #□ ##					
	U JEA	1 601 1X	0	巡回 财政		● 新知 001天					
	序号 君	¥組名称									
									*		

图【4-95】群组切换

选择群组切换列表,	点击确定完成配置,	如图	4-96	所示:
-----------	-----------	----	------	-----

藉组切换		×
	群组名称	
	群组测试	
	<	
	#¥4日 (加心書)	
	BH-2T (V.) M	
ſ	确定 取消	

图【4-96】群组切换

🌮 平台管理客户	靖											- 7 🛛
系统(图)系统管理	(5) 信息管理	(I) 帮助()	0	0	0	0		0				
🔅 🤗	admin											
注销 🕗	192.168.2	. 167	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理			
⇒ 报警管理:	用于配置每个	业务点的打	6警联动信息									
 □ 业务列表 □ 加泉河表 				业务ID:[10020000TP	0000000000	00000001100	业务名称:	测试一		 平台 域名称 	
→ 报警测	试一	序号	星期	时间段一	•		时间段二	_	时间段三	时间	副段	
		1	星期一	00:00:	00-23:59:5	19						
		2	星期二	00:00:	00-23:59:5	19					_	
		3	星期二	00:00:	00-23:59:5	19					_	
		4	星期四 日 如 二	00:00:	00-23:59:5	19					-	
		0	生料工	00:00:	00-23:09:0	19					-	
		7	星期八	00:00:	00-23.50.5	19 10					-	
			生刑口	00:00:	00-23:09:0	19						
		<				1111					>	
		联动录像	記置 联动抓拍	記置 联动形	置位配置し	換联动配置	联动10告警配置	联动Email@	記置 联动短信配置	联动彩信配置		
		0+	占加扬	0	い同和権		◎ ₩49 +11 拍	1				
		0 JE	品切换	0	巡回 切换		● 群組 切换					
		序号	群组名称									
		01	群组测试									
			HI CARE OF A									
											-11	
											-11	
											-11	
									桶	<u>定</u>		
登录成功										CPU: 03% 20	12-04-20 09:51:52 D	VR/DVS/IPC
Part and a state of the state o										0101 000 20		

配置完成后,点击右下方"确定"保存配置,如图【4-97】所示:

图【4-97】保存群组切换配置

● I/O 联动信息,如图【4-98】所示:

🌮 平台管理	國家戶端											- 7
系统 (2) 系:	统管理(5) 信息管理 ▲ admin ● 192 168 2	 (1) 帮助(Ю	۲					8			
注销		.II. 47 E 65	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	求像策略	用戶管理			
□ 1112	P官理:用于配面母们	"业务点的	收 答 联 动 相 息	JIL & TD.				山坡友称。	Seal 2 In			
⊟ <u>1</u> 199 M⊡ ∛	-列衣 则试一			31.99-1D:	10020000TP0	10000000000	00000001100	亚为"有种:	测试一			
	报警测试一	序号	星期	时间段一	-		时间段二		时间段三	时间自	ł	
		1	星期一	00:00:	00-23:59:5	9					-	
		2	生期二	00:00:	00-23:59:5	9 0					-	
		4	星期四	00:00:	00-23:59:5	9						
		5	星期五	00:00:	00-23:59:5	9						
		6	星期六	00:00:	00-23:59:5	9						
		7	星期日	00:00:	00-23:59:5	9						
		<)		
		#¥=+=1.66	#398 #¥=61#16#	1098 (W+=+31			联动TO告题配号	F RYShr 18		#¥=+∞//=#⊐==		
		ACAU-SKIN				狭 软A/IIL且	ACHO1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			秋日3年21日日5日	1	
		序号	业务名称	_	_	状态(1	_	持续时间			
		-										
		-										
		L		_		_					1	
									<u></u> 確	腚		
登录成功										CPU: 02% 2012	-04-20 09:52:09 D	VR/DVS/IPC

图【4-97】 I/O 联动信息

添加 I/O 联动信息,如图【4-98】所示:

IO联动信息	
····································	联动信息 业务名称: 报警输出一 IO值: ○关 ○开 时间值(s): 3600
确定	取消

🌮 平台管理客户端											[]	- 5 🛛
系统(E)系统管理(E)信息管理	(I) 帮助	(H)	0	-	0	0	0	0				
💑 🔿 admir	ı											
注销 🔿 192.168.2	2.167	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理				
→ 报警管理:用千配罟每/	个业务点的	报警联动信息										
□ □ 业务列表	1		业务ID: 1	0020000720	0000000000	00000001100	业务名称:	测试→		-	平台	
四 测试一			Ľ					[kimi			🔄 域名称	
→ 「「 报警测试一	序号	星期	时间段一		ł	时间段二		时间段三	_	时间段		
	1	星期一	00:00:	00-23:59:5	9							
	2	星期二	00:00:	00-23:59:5	9							
	3	星期三	00:00:	00-23:59:5	9							
	4	星期四	00:00:	00-23:59:5	9							
	5	星期五	00:00:	00-23:59:5	3							
	6	星期六	00:00:	00-23:59:5	3							
	7	星期日	00:00:	00-23:59:5	9							
	<									>		
		r	T	ſ			m Ionna	r	1			
	联动录像	館置 联动抓拍的	尼置 联动预	置位配置一切	換联动配置	肤动10舌答配;	重 联动Email	配置 联动短信配置	联动彩信配置			
	序号	业务名称			状态值	Ĩ		持续时间				
	01	报警输出一			开			3600				
	104											
									腚			
登录成功									CPU: 01%	2012-0	4-20 09:53:00 DVR/DV	S/IPC
									1			

图【4-98】 I0 联动信息

● 联动 Email 信息,可联动 Email,设定好邮件服务器,用户名,密码,收件人等信息, 如图【4-99】所示:

🌮 平台1	管理客户端												
赤鈗(E)	系统管理(2) 信息管理	(L) 帮助(H)			C	0			0				
	Admin	167											
注销	0 152.100.2		中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理				
⇒ #	假警管理:用于配置每个	业务点的推	员警联动信息										
	此务列表			业务ID:	10020000 T PC	000000000	00000001100	业务名称:	测试一			□ 平台	
*	₹ 报警测试一	序号	星期	时间段一	•	8	时间段二		时间段三		时间段	ANA 10 100	
		1	星期一	00:00:	00-23:59:5	3			I DRAW LORANDO M				
		2	星期二	00:00:	00-23:59:59	9							
		3	星期三	00:00:	00-23:59:5	9							
		4	星期四	00:00:	00-23:59:5	3							
		5	星期五	00:00:	00-23:59:5	9							
		6	星期六	00:00:	00-23:59:5	9							
		7	星期日	00:00:	00-23:59:5	3							
		<									>		
		联动录像	记署「联动抓拍酶	记署 联动税	晋位配晋【切	與联动配置	联动IO告警配行	野 联动Email	记置 联动短信管	2署 联动彩信配署			
		序号	主题	1		收件人		2	抓扣	自业务			
						27222402200							
							100			J	2		
										确定			
登录成功										CPU: 02%	2012-0	04-20 09:53:19 DVR/DVS/	IPC

图【4-99】 联动 Email 信息

联动 Email 信息列表,如图【4-100】所示:

邮件服务器:		端口:	25
用户名:		密码:	
发件人邮箱地址:	:		
收件人邮箱地址:			× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
邮件主题:			
邮件正文:			
抓拍业务列表:			□ 附带该业务点的告警信息
	序号	业务名称	抓拍数
	E		
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	取消

抓拍业务信息	
 业务列表: □ 域名称 □ 平台测试 □ 回 迎试一 □ 顧 解码器测试一 	抓拍信息 业务名称: 測试一 抓拍数: 5
	取消

在抓拍业务列表里,点右键添加:选中测试点,设定抓拍数后,点确定,如图【4-101】:

图【4-101】添加抓拍业务信息

可添加多个收件人邮箱,设定好参数后,点确定保存,如图【4-102】所示:

联动Email信息		联动Email信息										
邮件服务器: Jac	1k@163.com	端口: 25										
用户名: admin	컢	6码: *****										
发件人邮箱地址:	admin@163.com											
收件人邮箱地址: name10163.com name20163.com name30163.com												
邮件主题: test												
邮件正文:												
te 抓拍业务列表: _	st	✓ 附带该业务点的告警信息										
	序号 业务:	名称 抓拍数										
	01 测试	5										
	<											
	備定	取消										

图【4-102】添加信息

	点确定保存,	即可保存,	如图	(4-103) :
--	--------	-------	----	---------------------------

🌮 平台管理客	户端													
系统(E) 系统管	管理(S) 信息管理	(I) 帮助(H	p 	-	-	-	-	-	-					
💑 📀) admin	L .												
注销 〇	192.168.2	. 167	中心服务器	前端设备	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理					
⇒ 报警管3	哩: 用于配置每个	业务点的推	」 R警联动信息											
 日 1 业务列表 1 1 业务列表 	₹			业务ID:	L 0020000TP0	000000000	00000001100	业务名称:	测试一				□ 平台 □ 報告	
→₹ 报警	测试一	序号	星期	时间段一			时间段二		时间段三			时间段		
		1	星期一	00:00:	00-23:59:59	3								
		2	星期二	00:00:	00-23:59:59	9								
		3	星期三	00:00:	00-23:59:59	9								
		4	星期四	00:00:	00-23:59:59	9								
		5	星期五	00:00:	00-23:59:59	9						_		
		6	星期六	00:00:	00-23:59:59	9								
		7	星期日	00:00:	00-23:59:59	9								
		<										>		
		##=+==.46#		8098 (845-628			#¥=bro## 翻周3	el TÉRNE ai 18						
							WHOTO D SHOT	1 Activity and a second			AADAPIEBLE			
		丹专 .	土觐			收任人	<u>.</u>			MGHATAS				
			1051			таже	reros.com,na	1020103.00	M., Italit	Dig Dig				
		<										>		
									C	确定				
den en en														
登录成功											CPU: 02%	2012-0	4-20 09:57:25 D	/R/DVS/IPC

图【4-103】保存配置

●联动短信信息:输入联动手机和联动短信内容,也可选中附带该业务点的告警信息,点确 定,如图【4-104】:



【4-104】联动短信配置

选择添加,添加联动手机号码和内容,如图【4-105】所示:

联动短信信息	
发送到(多人):	13612345678 13645678912 13678945612
短信内容: messa	ge IM带该业务点的告警信息

图【4-105】联动短信信息添加

点确定保存,即可保存,如图【4-106】:

🌮 平台管理客户端												- 7 🛛
系统(E)系统管理(S)信息	息管理(I) 帮助(H)	-	-	-	_	-	~				
💑 O 🔹	admin											
注销 🔘 192.3	168. 2. 167	中心服务器	前端设备 电	电视墙管理	电子地图	报警管理	录像策略	用户管理				
⇒ 报警管理:用于配	置每个业务点的	」 报警联动信息										
□ □ 业务列表			业务ID: 10	020000 T P0	000000000	00000001100	业务名称:	测试一			∃ 🗋 平台	
→ 报警测试一	序号	星期	时间段一		B	捕殺二		时间段三		时间段	- A Section of	
50	1	星期一	00:00:00)-23:59:59								
	2	星期二	00:00:00	0-23:59:59								
	3	星期三	00:00:00	0-23:59:59								
	4	星期四	00:00:00	0-23:59:59								
	5	星期五	00:00:00	0-23:59:59								
	6	星期六	00:00:00	0-23:59:59								
	7	星期日	00:00:00	0-23:59:59								
	<									>		
		1	1	r	r				- 1			
	联动录像	配置 联动抓拍的	记置 联动预置	位配置切	與联动配置	联动10告警配	置 联动Email	記置 联动短信配	置 联动彩信配置			
	序号	发送到			内容							
	01	13612345678	1364567891	2:1367894	ness	age						
	1.5.5					•						
	1000											
									1	>		
									确定			
												-
登录成功									CPU: 04%	2012-04	4-20 09:59:33 DVE	/DVS/IPC

图【4-106】联动短信添加完成

●联动彩信信息: 如图【4-107】:

續 ○ 192.168.	.n 2. 167	中心服务者	 新端设备 电视 	()	 (3) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7)	金融 录像策略	(3) 用户管理			
> 报警管理: 用于配置每	个业务点的	的报警联动信息	l							
业务列表			业务ID: 10020	0007P0000	000000000000000000000000000000000000000	〕 业务名称:	测试一			日 一 平台
一 祝 报警测试一	序号	星期	时间段一		时间段二		时间段三		时间段	- Section
	1	星期一	00:00:00-2	3:59:59	a 0.8 0.8 0.0		102 A. 5 10 10 10			
	2	星期二	00:00:00-2	3:59:59						
	3	星期三	00:00:00-2	3:59:59						
	4	星期四	00:00:00-2	3:59:59						
	5	星期五	00:00:00-2	3:59:59						
	6	星期六	00:00:00-2	3:59:59						
	7	星期日	00:00:00-2	3:59:59						
	1							1	×	
	联动录	象配置 联动抓	拍配置 联动预置位置	記置 切換联	动配置 联动IO告警	置 联动Email	配置 联动短信配置	联动彩信配置		
	序号	发送到			内容			抓拍	业务	
								(A 15057A		

图【4-107】联动彩信信息







抓拍业务信息	
 业务列表: □ ↓ 域名称 □ 〒 午台测试 □ □ 测试→ □ 副 解码器测试→ 	抓拍信息 业务名称: 测试一 抓拍数: 5
确定	取消

在抓拍业务列表里,点右键添加:选择测试点,输入抓拍数后确定:如图【4-109】:

图【4-109】添加抓拍业务信息

填好信息后,保存。当发生联动报警后,就抓拍测试点三的图片发送到添加的手机号码里: 如图【4-110】所示:

Í	联动彩信信息			
	发送到(多人)	: 136123458 136456789 136789458	78 12 12	
	短信内容: 📶	Ltime Media M	essage	✓附带该业务点的告警信息
	抓拍业务列表:	序号	业务名称	抓拍数
		01	测试一	5
		<		
			2.8	
			确定	取消

【4-110】添加信息

点确定保存:如图【4-111】:

0 192.168.2.1	67 中心服务器	前端设备 电视墙管理 目	③ ④ B子地图 报警管理 引	 			
贤警管理: 用于配置 每个小	业务点的报警联动信息						
业务列表 7 测试—		业务ID: 10020000TP00000000000000001100 业务名称: 测试一					
₩ 报警测试一	序号 星期	时间段一	时间段二	时间段三	时间段		
	1 星期一	00:00:00-23:59:59					
	2 星期二	00:00:00-23:59:59					
	3 星期三	00:00:00-23:59:59					
	4 星期四	00:00:00-23:59:59					
	5 星期五	00:00:00-23:59:59					
	6 星期六	00:00:00-23:59:59					
	7 星期日	00:00:00-23:59:59					
	<				2		
	• .						
	联动录像配置 联动抓捕	的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	美动配置 联动IO告警配置	联动Email配置 联动短信配置 联	动彩信配置		
	序号 发送到		内容		抓拍业务		
	01 1361234567	8 • 13645678912 • 136789456	12 Multime Media Ness	age	测试一		
		0,100100,0012,100,00100	TE MALCING MODIA MODO	460	0.104		
	<				8		

图【4-111】添加联动彩信完成
4.6 录像策略

选择工具栏【录像策略】,即可进入中心录像策略管理界面,如图【4-112】所示:

於平台管理客户端	
系统 (2) 系统管理 (2) 信息管理 (2) 帮助 (2) (2) admin (2) 192.168.2.167 中心服务器 前端设备 电视描管理 电子地图 报警管理 24前	
● 水龍水谷:用井配室時个业务点的定时装像赛略 ● 小龍水谷:四日 ● 小小川 ● 小川 ● 小川 <td< th=""><th> □ 平台 □ 城名称 </th></td<>	 □ 平台 □ 城名称
CPU: 10% 2012	-04-20 10:04:46 DVR/DVS/IPC

图【4-112】录像策略

其中左侧列表为视频服务器业务端子列表信息,右侧为对应的录像策略配置界面。

● 定时录像配置

在业务列表中需要设置录像管理的业务点中,打开菜单结点,选中对应的录像服务器, 在右边"定时录像"管理页面中选择传输模式和时间段,点击右下角的"确定"完成配置。 如果该设备要求的录像策略为长时间的录像,可以选择"应用于每一天"选项。 如下图【4-113】所示:

系統で) 系統管理(2) 信息管理(2) 帮助(9)
● admin ● <t< th=""></t<>
● 単分割表 (1)
确定
2012-04-20 10:05:03 DV%/DVS/IPC 2012-04-20 10:05:03 DV%/DVS/IPC

图 4【4-113】 定时录像配置

4.7 用户管理

企业用户,如图【4-114】所示:

* 平台管理客户端				
 (統 m) 系統管理 (2) 信息管理 (2) (2) admin (2) 注销 (2) 192.168.2. 	2) 帮助 (g) 167 中心服务器 前端设备	电视墙管理电子地图报警管) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
	余和修改用户信息及其每个用户的相	又限		
号 各户名称	単位名称			□ 域名称
号 用户名称	用户密码	谢活状态		

【4-114】企业用户

● 添加企业用户

在企业用户列表的右键菜单里选取"添加",即可出现如下"客户信息"对话框。,如图【4-115】:

名称:*	
工作单位:*	
身份证号:	
性别:	●男
婚姻:	◎未婚 ○己婚
生日:	2012- 4-20 💌
学历:	
毕业院校:	
备注:	

图【4-115】用户信息

其中打上*号的名称及工作单位为必填信息,其他信息为选填信息,输入完成后点击"确定" 完成配置,如下图【4-126】所示:

名称:*	admin
工作甲位:*	深圳某某公司
身份证号:	431022198812122100
性别:	●男 ○女
婚姻:	◎未婚 ○已婚
生日:	2012- 4-20 💌
学历:	本科
毕业院校:	湖南某某大学
备注:	电话13618677768
	10. A

图【4-116】 添加企业用户

添加企业用户成功,如图【4-117】所示:

🌮 平台	管理客户;	省					
系统 (E)	系统管理	(S) 信息管理(I) 帮助()	Ð				
注销	0	admin 192. 168. 2. 167	中心服务器 前端设备	 电视墙管理 电子地图 	▲ 报警管理 录像策) (3) 略 用户管理	
⇒.	用尸管理:	用于漆加、删除和修改	用尸信息及其每个用尸的	1权限			
序号 01	客户名称 admin		单位名称 译圳某某公司	1			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(† –	用白夕粉		用白索缸	御祥仲太			
登录成功							CPU: 02% 2012-04-20 10:10:18 DVR/DVS/IPC

【4-117】添加企业用户成功

● 修改企业用户

在[企业用户]列表的右键菜单里选取[属性],即可出现如下修改对话框,如图【4-118】:

名称:*	admin
工作单位:*	深圳xx公司
身份证号:	431022198812122100
性别:	⊙ ● ● ★
婚姻:	○未婚●已婚
生日:	2012- 4-20 💌
学历:	本科
毕业院校:	湖南某某大学
备注:	
	the second s

图【4-118】修改企业用户信息

其中,企业用户的名称不能进行修改。修改完成后点击"确定",返回修改后的企业用户 列表,如图【4-119】:

F 平台	管理客户家	1 A									
系统 (E)	系统管理	(S) 信息管理(I) 帮助(H	þ								
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0	admin 192. 168. 2. 167	中心服务	) 💽	电视墙管理	(3) ! 电子地图	报警管理	金融      金融	(3) 用户管理		
=>	用尸官埋:	用于添加、删除和修改用	印尸信息及	2.具每个用户的	胶限						
序号 01	客户名称 admin			<b>単位名称</b> 深圳xx公司	<b>添加</b> 删除 <u>尾性</u> 保存所有设						8
序号	用户名称		用户密码	3		數活状态					

图【4-119】修改企业用户列表

● 修改企业用户

在企业用户列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下删除确认对话框,如图【4-120】 所示:



图【4-120】删除企业用户

选取"确定"后,该企业用户就被删除了。

● 添加登陆用户

在登陆用户列表的右键菜单里选取"添加",即可出现如下"用户添加窗口"对话框, 如图【4-121】所示:

用户添加窗口									
用 / 季本信息 名称: 室录 密码: 必激 业务权限 防区权限 电视: 根辺: 世況: の激 単 の の の の の の の の の の の の の	:模式: ( 过活状态 [	)共享式 日期: <mark>2</mark> (	; <mark>5 (共享数) ●</mark> )12- 4-20 ▼ 激活	抢占式 ;周期(天) <mark>3</mark>	<mark>0</mark> (0夭;	○独占式 め长期有效)		添加用。	<u>Þ</u>
□ □ 域名称 ④ □ 國 平台测试 ④ □ ■ 解码器测试 →		云台 0 □平台 序号	□查询 □设置 业务名称	□ 对讲 □ 云台控制	回放 □ 告警 参数查询	5 □ 3D球 □ 参数设置	]IP □矩阵 语音对讲	□ 录像 □:    历史回放	准护
	分配给用户 								
	确定	<							>
									出

图【4-121】用户添加窗口

输入用户名、密码、有效时间,分配业务权限、防区权限、电视墙权限、巡回及群组权限并 设置用户登陆模式后,先点击"添加用户"再点击"确定",系统即已添加了该登陆用, 户了,如图【4-122】:

用户添加	窗口											
用户基	本信息		-									
名称:	admin		登录	校模式:	<ul> <li>● 共享</li> </ul>	5 (共享数)	)抢占式		○独占式			
密码:	****		 	版活状态	日期: 2	012- 4-20 🗸 激	舌周期(天) 0	(0天)	b长期有效)		【 添加用	户
业务权限	限防区权限电视墙权	限 群组权限 i	巡回权限									
E F	コー 両本称				云台	□ 查询 □ 设	置□对讲□	回放 🗌 告警	[] 3D球 🗌	IP 🗌 矩阵	: 🗌 录像 🔲	维护
(					□平台							
6	🗉 🔤 解码器测试一	-			序号	业务名称	云台控制	参数查询	参数设置	语音对讲	历史回放	告警
					-							
				分配给田户	-							
					1							
					J							
					1							
					-							
					_							
					-							
								1				>
				确定	<							
				确定	<						( il	民出
用户添加	1 <b>窗口</b> 王本信息			确定	<						ji	Ē出
用户添加 用户添加 名称: 密码:	I窗口 标信息 admin #####		₹登 통▼	→ 确定	<ul> <li>○共享 日期: 2</li> </ul>	t 5 (共享数) ( 012- 4-20 ♥ 激)	〕 抢占式 舌周期(天) □	(0天;	○独占式 り长期有效)		 [添加用	展出
<b>用户添加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权	1音口 5本信息 (admin (***** 限 ) 防区权限 (电视:告权)	限(非知知限))	登録	<b>發模式:</b>	<ul> <li>●共享 日期: 2</li> </ul>	t <mark>5 (共享数)(</mark> 012- 4-20 ♥ 激)	〕 抢占式 舌周期(天) <mark>0</mark>	(0天)	○独占式 5长期有效)		<b>〕〕</b> 【添加用	退出
用户添加 用户基 名称: 密码: 业务权限	18日) 5本信息 admin (新来来来来) 限 [防区权限   电视指权 つつ、抽名な	限【詳組权限】〕			<ul> <li>○共享I</li> <li>日期: 2</li> <li>- 云台 1</li> </ul>	t <u>5</u> (共享数) C 012- 4-20 × 激	〕 〕抢占式 舌周期(天) 0 署 ☑ 对讲☑	(0天)	○独占式 5长期有效)	TP♥₽₽₽	〕 〔 添加用 〔 <b>添</b> 如用	<u>唐</u> 出
<b>用户茶加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权I □ [	16日 ま本信息 admin 「 ***** 限 [防区权限   电视错权 マー、城名称 3 () 回 平台测试	限(詳組权限))	登え   「 親   「 親   「 親   「 親	确定 전模式: 故活状态	<ul> <li>○ 共享 日期: 2 云台 1 ▼平台</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 V 激 レ び査询 V 设	〕 抢占式 舌周期(天) □ 置 ☑ 对讲 ☑	(0天; 回放 ☑ 告警	○独占式 か长期有效) §▼ 3D球 ▼	IP ☑ 矩阵		<u></u> 世 世 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
<b>用户茶加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权P	1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	PR ( 홍¥紀4 <b>双</b> PR ( ) j	] 登录 ] 【 漢 [ 巡回权限	确定 使模式: 放活状态	<ul> <li>○共享 日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>▽平台</li> <li>室</li> </ul>	t 5 (共享数) ( 012- 4-20 ♥ 激) ● ♥ 査询 ♥ 设 ●	〕 抢占式 舌周期(天) 置 ♥ 对讲 ♥ 示会物理	(0天) 回放 🗸 告警	○独占式 5长期有效) 译▽3D球▽ 余数35番	IP ♥矩阵 洒音 ^{ndi#}	<u>〕</u> 添加用 : V录像 V 历中回M	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
用户落加 用户基 名称: 密码: 业务权即 □ [ 〔	1 <b>百日</b> 本信息 adaın : ***** 限 [防区权限] 电视播权 マ ③ 域名称 ● V 冊 平台测试 ● V 冊 平台测试 ● V 冊 解码器测试一	PR ( 君¥妇权限 ( )	登录 ₹ 巡回权限	确定 ₹模式: 故活状态	<ul> <li>◆ 共享 日期: 2          云台 1          <b>マ</b>平台      </li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 V 激行 L V 查询 V 设計 - - 	<ul> <li>〕抢占式</li> <li>舌周期(天)</li> <li>置 ♥ 对讲 ♥     云台控制     1     </li> </ul>	(0天) 回放 ♥ 告警 是	<ul> <li>○独占式</li> <li>b长期有效)</li> <li>\$✓ 30球 ✓</li> <li>参数设置</li> <li>是</li> </ul>	IP ♥矩阵 语音刻讲 是	〕 添加用 : V录像 V 历史回数 是	世 世 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
用户 [2] 用户基 名称: 密码: 业务权	16日 本信息 adain : ***** 限 [防区权限   电视墙权 マ ③ 域名称 ● ビ 冊 平台测试 主 ビ 冊 解码器测试ー	₽₽	登 引 ご 親 巡回权限	确定 ₹模式: 故活状态	<ul> <li>・共享 日期:2 云台 1 マ平台 序号 01 02 3         </li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ♥ 激 012- 4-20 ♥ 激 し ♥ 査询 ♥ 设 い せ 名称 別试→ 投 客別试→ 投 路別试→	○抢占式 舌周期(天) ○ 置 ♥ 对讲 ♥ 至台控制 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </th <th>(0天) 回放 ♥ 告왕 是 是 ■</th> <th><ul> <li>○独占式</li> <li>b长期有效)</li> <li>b 3D球 ♥</li> <li>参数设置</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul></th> <th>IP ♥ 矩阵 语音对讲 是 是</th> <th>〕 添加用 : マ泉像 マ 历史回数 是 是 是</th> <th>度出           炉           维护           告号           是           具</th>	(0天) 回放 ♥ 告왕 是 是 ■	<ul> <li>○独占式</li> <li>b长期有效)</li> <li>b 3D球 ♥</li> <li>参数设置</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ♥ 矩阵 语音对讲 是 是	〕 添加用 : マ泉像 マ 历史回数 是 是 是	度出           炉           维护           告号           是           具
用户答加 用户基 名称: 密码: 业务权[] [] []	1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	₽限 ( 君¥3旦权2限 ( )〕 -	登 引 一 湖 巡回 収限	确定 受模式: 做活状态	<ul> <li>· 共享正 日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>· 平台</li> <li>序号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 × 激) い 查询 V 设 业	<ul> <li>〕抢占式</li> <li>舌周期(天)</li> <li>置 ♥ 对讲 ♥</li> <li>云台控制     1     1     1     1     </li> <li>1     </li> </ul>	(0天) 回放 ♥ 告警 参数直询 是 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>⑤ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是 是	〕 添加用 : マ录像 マ 历史回放 是 是 是 是 是	<u>唐</u> <u>唐</u> <u>唐</u> <u>唐</u> <u>唐</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>
<b>用户答加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权明 回 〔	1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	₽限 ( 君¥組权2限 ( )	  巡回权限	确定 改模式: 做活状态	<ul> <li>・共享工 日期:2</li> <li>云台1</li> <li>▼千台</li> <li>序号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 × 激) 「 查询 V 设 业	<ul> <li>〕抢占式</li> <li>舌周期(天)</li> <li>置 ☑ 对讲 ☑     </li> <li>云台控制     </li> <li>1     </li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>	(0天) 回放 V 告警 参数查询 是 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>③ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> </ul>	IP ♥矩阵 语音对讲 是 是 是 是	〕 添加用 : V 录像 V	<u>唐</u> <u>唐</u> <u>唐</u> <u>唐</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>
用户答加 用户基 名称: 密码: 业务权F	1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	<b>₽</b> ₽ ( #¥组权P₽ ( ) -	登录   【 湖   巡回权限	确定 读模式: 读活状态	<ul> <li>・共享 日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>·平台</li> <li>序号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 V 激) い 查询 V 设 业 多名称 测试 报警制试 解码器测试	○抢占式 舌周期(天)0 置 ♥ 对讲 ♥ 三合控制 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告警 是 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>③ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ▽矩阵 语音对讲 是 是 是 是	〕 添加用 : マ泉像 マ 历史回放 是 是 是 是	上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上       上
用户	1 5 本 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	R ( #¥组权R ( ) -		确定 微模式: 微活状态 分配给用户 	<ul> <li>→ 共享工 日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 V 激 ) ( ) 査询 V 设 ( ) 査询 V 设 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	○抢占式 舌周期(天) 置 ✓ 对讲 ✓ 云台控制 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告警 <u>参数查询</u> 是 是 是 是 是 是	<ul> <li>○ 独占式 b长期有效) f ⊻ 3D球 ✓</li></ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是 是	〕 添加用 : マ 录像 マ 历史回放 是 是 是 是 是	上     上       上     上       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #       #     #
用户	1	- FR (#¥组权PR () -	登录 ▼ 湖 巡回权限	确定 微模式: 做活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>→ 共享工 日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ( ) 激 ( ) 査询 ( ) 设 ( ) 査询 ( ) 设 ( ) ( ) 登 術 ( ) 一 ( ) 登 術 ( ) 一 ( ) 登 術 ( ) 一 ( ) 登 術 ( ) 一 ( ) 受 ( ) ( )	○抢占式 舌周期(天) 置 ☑ 对讲 ☑ 至台控制 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告警 <u>参数查询</u> 是 是 是 是 是	<ul> <li>○ 独占式 か长期有效)         <ul> <li>マ 3D球 </li> <li>図 3D球 </li> <li>参数设置 </li> <li>是 </li> <li>是 </li> <li>是 </li> </ul> </li> </ul>	IP ☑ 矩阵 语音对进 是 是 是	〕 添加用 : マ 录像 マ 历史回放 是 是 是 是 是	
用户	1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	限 ( #¥组权限 ( )	登え 一 湖 巡回权限	确定 微模式: 做活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享II</li> <li>日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>F号</li> <li>01</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 V 激 ご 全 査 は V 设	○ 抢占式 舌周期(天) 置 マ 对讲 マ 二 二 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告警 <u>参数查询</u> 是 是 是 是	<ul> <li>○ 独占式 b长期有效)</li> <li>○ 3D球 (2)</li> <li>参数设置 是 是 是</li></ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是	〕 添加用 : 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	度出 户 维护 署是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
用户落加 用户基 名称: 密码: 业务权印 ()	1音口 季信息 admin : ***** 限 [防区权限] 电视墙权 ご 減 点称 ● ♥ 団 平台测试 ● ♥ 団 幹码器测试ー	限 ( #¥组权限 ( )	登录 ]	确定 微模式: 做活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享 日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ( 激) ( ご 查询 ) 设 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	○ 抢占式 舌周期(天) 置 マ 对讲 マ 二 二 1 1 1 1	(0天) 回放 ▽ 告警 参数查询 是 是 是 是	<ul> <li>○ 独占式 b大期有效)</li> <li>マ 3D球 マ</li> <li>参数设置 是 是 是</li></ul>	IP ☑矩阵 语音对讲 是 是 是	〕 添加用 で 录像 で 泉 是 是 是 是 是	E E E E E E E E E E E E E E E E E
用户落加 用户基 名称: 密码: 业务权[ 〕	1音口 基本信息 admm ● Market ● Mark	限 ( #¥组权限 ( )	〕 登录 】 ▼ 湖 巡回权限	确定 微模式: 做活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享式</li> <li>日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>F号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ( 激 ) ( ご 查询 ご 设 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	○抢占式 活周期(天) 置 ♥ 对讲 ♥ 至台控制 1 1 1 1	(0天) 回放 ♥ 告警 <u>参数查询</u> 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>✓ 3D球 ✓</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> </ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是 是	〕 満 添加用 で 录像 マ の ま 是 是 是 是 是	底出 户 维护 告 是 是 是 是 是 是
用户茶加 用户基 名称: 密码: 业务权[ 〕	1音日 基本信息 Admin ● Market ● Mar	限 ( #¥组权限 ( )	〕 登え 】 ✓ 湖 巡回权限	确定 微模式: 做活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享式</li> <li>日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ( 激 ) ( ご 查询 ご 设 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	○抢占式 活周期(天) 置 ♥ 对讲 ♥ 至台控制 1 1 1 1	(0天) 回放 ♥ 告警 <u>参数查询</u> 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>◇ 3D球 /&gt;</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> </ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是 是	道 添加用 で 录像 マ の 史 国故 是 是 是 是 是	度出
用 <b>户茶加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权Ⅰ □ 〔	1音 日 ま本信息 ■ dann ■ (動区权限) 电视信权 ■ (動区权限) 电视信权 ■ (回面 平台测试 主 (回面 平台测试 主 (回面 解码器测试一	PR ( 著¥妇权限 ( )	〕 登え 】 ▼ 湖 巡回权限	确定 微模式: 微活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享式</li> <li>日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 * 激 し ご 查询 ご 设	○抢占式 活周期(天) 置 ☑ 对讲 ☑ <u>云台控制</u> 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告客 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>◆ 3D球 </li> <li>◆数设置 是 是 是 是</li> </ul>	IP ☑ 矩阵 语音对讲 是 是 是 是	道 添加用 で マ 录像 で	度出 产 维 推 推 推 た 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 し
<b>用户添加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权[ □ [ 〔	1音日 ま本信息 admin ● Market ● Mar	PR ( 君¥妇权限 ( )	〕 登录 】 マ 湖 巡回权限	确定 微模式: 微活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享工</li> <li>日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 ( 激) い 査询 ( 设) い 査询 ( ) 地 S名称 例 试 一 报警测试 一 解码器测试 一	○ 抢占式 舌周期(天) 置 図 対讲 2 二 合控制 1 1 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告客 <u>参数查询</u> 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>③ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ▼矩阵 语音对讲 是 是 是 是	道 添加用 不見の放 そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ	
<b>用户茶加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权I	1 音 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P限 [ 君¥组权 P限 [ j -	〕 登え   マ 湖 巡回权限	确定 微模式: 数活状态 分配给用户 >>	<ul> <li>○ 共享</li> <li>日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数)( 012-4-20 ) 激 い ご 査询 ご 设 い ご 査询 ご 设 い ご 査询 ご 设 い ご 査询 ご し い ご 査 物 ご 一 振警測试 一 振警和出 一 解码器測试 一	○ 抢占式 舌周期(天) 置 図 対讲 2 云 台 控制 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告名 参数查询 是是 是是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>③ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ▽矩阵 语音对讲 是 是 是 是	道 添加用 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
用户茶加 用户基 名称: 密码: 业务权Ⅰ □〔	1 音 ま本信息 adman ● 金 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1	PR ( 君¥組权PR ( )	] 登录   又 湖 巡回权限	确定 微模式: 微活状态	<ul> <li>○ 共享</li> <li>日期: 2</li> <li>云台 [</li> <li>平台</li> <li>序号</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012-4-20 × 激行 U 查询 V 设 U 查询 V 设 U 查询 V 设 U 基 W 茶 名称 预试 一 报警测试 一 报警测试 一	○ 抢占式 舌周期(天) 置 マ 对讲 マ 二 二 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0天) 回放 V 告名 参数查询 是 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式 b长期有效)</li> <li>③ 3D球 ☑</li> <li>参数设置 是 是 是 是</li> <li>是</li> <li>是</li> </ul>	IP ▼矩阵 语音对讲 是 是 是 是	道 深加用 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
用户茶加 用户基 名称: 空码: 业务权印 [][]	1 注 本 信息	PR #¥组权PR 3	] 登录 ] [7] ] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3	确定	<ul> <li>○ 共享式</li> <li>日期:2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>P</li> <li>P</li> <li>02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012-4-20 × 激行 し ご 査询 V 设行 业务名称 测试一 报警测试一 报警输出一 解码器测试一	○ 抢占式 舌周期(天) 置 マ 对讲 2 云 合 控制 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0天) 回放 ♥ 告望 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式</li> <li>b长期有效)</li> <li>③ 3D球 (2)</li> <li>参数设置</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>是</li> <li>見</li> <li>点</li> <li>点&lt;</li></ul>	IP ▼矩阵 语音对讲 是 是 是	道 添加用 で、	度出       第二日       第二日 </td
<b>用户添加</b> 用户基 名称: 密码: 业务权 回[]	1 音 ま本信息 admin ● 金 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1	P限   老¥组4次PR   3	] 登录 ] [7] 湖 巡回权限	→ 配給用户 >>	<ul> <li>○ 共享</li> <li>日期: 2</li> <li>云台 1</li> <li>○ 平台</li> <li>「 平台</li> <li>「 02</li> <li>03</li> <li>04</li> </ul>	t 5 (共享数) 012- 4-20 × 激行 し	○抢占式 舌周期(天) 0 蛋 ♥ 对讲 ♥ 蛋合控制 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0天) 回放 ♥ 告望 是 是 是 是	<ul> <li>○独占式</li> <li>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</li></ul>	IP ▼矩阵 语音对讲 是 是 是	〕 添加用 で、 示 に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	E 出

图【4-122】登陆用户添加

**△注意**:登陆用户的登陆方式有三种:共享式、抢占式和独占式,请按照实际情况进行分配。

#### 添加用户成功,如图【4-123】所示:

ANDE OF ANDE SET OF TRADE SET OF TRADE         admin       admin	🌮 平台	管理客户端	FELL on		
中学習趣、用子答加、搬除和考改用户信息及其每个用户的权限         FF3       多户名称       単位名称         01       admin       深圳以広公司         1       admin       深圳以広公司         1       admin       深圳以広公司         1       admin       深圳以広公司         1       admin       マークロー         1       admin       マークロー         1       admin       マークロー         1       admin       ロー         1       Admin       ロー         1       Admin       人	永筑 (E) 注销	admin 0 192.168.2.16	17 17 中心服务器 前端设备	()         ()         ()           电视墙管理         电子地图         报警管	
Production     Production       01     admin     深圳xx公司       admin     深圳xx公司	₽ ₽	用户管理:用于添加、删除;	和修改用户信息及其每个用户的	权限	
序号     用户容称     用户密码     激活状态       01     admin     是	01	admin	·深圳xx公司		
	序号 01	用户名称 admin	用户密码 admin	微活状态 是	_
	登录成功				CPU: 05% 2012-04-20 10:21:02

### 【4-123】添加用户成功

在登陆用户列表的右键菜单里选取"属性",即可出现如下修改对话框,如图【4-124】:

🎤 平台	管理客户	端											
系统 (E)	系统管理	(S) 信息管理(I) 帮助()	Ð										
2010年1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本1月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1日本月月1月1日本月月1月1月1月1	0	admin 192. 168. 2. 167	(元) 中心服务器	前端设备	(二) 电视墙管理	(③) 电子地图	(1) 报警管理	永像策略	(3) 用户管理				
⇔	用户管理:	用于添加、删除和修改用	用户信息及其4	每个用户的机	权限								
<del>序号</del> 01	客户名称 admin		<u>単位</u> 深:	立名称 圳IIIXX公司								□ 平台 域名系	Ÿ.
序号 01	用户名称 admin		用户密码 admin		機 「添加 删除 「尾性」 (保存月	<mark>活状态</mark> 」 所有设置		_					
登录成功										CPV: 02	:* 2012-04-	20 10:21:28	DVR/DVS/IFC

### 【4-124】修改用户属性

修改用户权限,如图【4-125】所示:



图【4-125】修改登陆用户权限信息

防区权限分配,把防区分配给用户,可对用户进行多层管理,需要分配防区的给予分配,如 图【4-126】所示:



图【4-126】防区权限分配

电视墙权限分配,把电视墙分配给用户,可对用户进行多层管理,需要分配电视墙管理的给予分配,如图【4-127】所示:

用户属性窗口			
用户基本信息			
名称: admin	登录模式: ⊙ 共享式 5 (共3	享数)○抢占式 ○独占式	
密码: ****	☑ 激活状态 日期: 2012- 4-20	✔ 激活周期(天) 0 (0天为长期有效)	修改用户
业务权限 防区权限 电视墙权限 群组权限 论	《回权限		
	序号	电视墙	
	01	电视墙一	
	分配给用户		
	<u>确定</u>		

图【4-127】电视墙权限分配

群组权限分配:如图【4-128】所示:

用户属性窗口		
用户基本信息		1
名称: admin 登步	と模式: 🧿 共享式	5 (共享数)○抢占式 ○独占式
密码: ***** ♥3	y活状态 日期: 2	12- 4-20 ▼ 激活周期(天) 0 (0天为长期有效) 修改用户
业务权限 防区权限 电视墙权限 群组仪限 巡回权限		
□ □ □ □ 域名称	序号	群組名称
- ■ 群组测试	01	群组测试
	分配给用户	
	(	
		進出



巡回权限分配:如图【4-129】所示:

用户属性窗口			
用户基本信息			
名标: admin 登:	录模式: 💿	共享式 5 (共享数) 〇 抢占式	○独占式
密码: *****	數活状态  日,	期: 2012- 4-20 🗸 激活周期(天) 0	(0天为长期有效) 修改用户
业务权限 防区权限 电视墙权限 群组权限 巡回权限			
	E	字号	巡回名称
	1	01	巡回测试一
	-		
	分配给田户		
	-		
	-		
	-		
	-		
	确定		
			退出————————————————————————————————————

图【4-129】 巡回权限分配

输入新的各项信息,选取"确定"后,该登陆用户信息就修改完成了,结果如图【4-130】 所示:



图【4-130】返回登陆用户列表

#### ● 删除登陆用户

在登陆用户列表的右键菜单里选取"删除",即可出现如下删除确认对话框,如图【4-131】:



图【4-131】删除登陆用户

选取"确定"后,该登陆用户就被删除了。

## 4.8 其他功能管理

## 4.8.1 机构管理

平台将整个系统按树型结构组织管理,即平台可以划分为多个机构,各机构又可划分子 机构,子机构还可继续划分下层子机构。整个系统里机构名称不可重复。

选择管理客户端菜单栏上的【机构管理】,机构管理又包含两个子菜单:机构配置、管理员配置。

### 4.8.1.1 机构配置

系统设置				
区域配置 机构配置 管理员配置				
日 🗀 平台	序号	机构名称		
	01	A		
	<		<u>  &gt;</u>	

登陆管理客户端后,选择【系统管理】→【系统配置】,如图【4-132】所示:

#### 【图 4-132】机构配置

其中左边机构树形列表区显示了当前机构的层次关系,右边列表里显示对应左边树中所 选中机构的下属子机构。

先在左边树型控件中选中要配置的机构,这时右边【机构配置】列表里将显示当前选中 机构下的所有子机构。 通过在【机构配置】列表里鼠标右键单击可弹出如下菜单:

添加	
删除	
属性	
刷新	

● 添加机构

在【机构配置】列表中的右键菜单里选中"添加",即可弹出"添加机构信息"对话框,可以输入新建机构的名称,输入完成后按"确定"键,如下图所示:

漆加机构信息	
机构名称: 周	
确定	取消

图【4-133】添加机构信息

完成新建机构动作后,新建的机构会添加在对应的机构列表当中,如图【4-134】所示:

系统设置				
区域配置 机构配置 管理员配置				
日 🗀 平台	序号	机构名称		
	01	A		
	02	В		
	1			
	<	III)	>	

图【4-134】显示新建机构

● 修改机构

在相应的机构列表里选中需要修改的机构,点击鼠标右键,在右键菜单里选中"属性", 将出现"修改机构信息"对话框,在"机构名称:"后的空白处输入新的机构名,完成后点 击"确定"结束修改。如下图【4-135】所示:

修改机构信息	
机构名称: BB	
确定	取消

图【4-135】修改机构信息

完成修改后,机构列表会显示修改后的机构名称,如下图【4-136】所示:

系统设置				
区域配置 机构配置 管理员配置				
日日平台	序号	机构名称		
日(国现名称	01	A		
	102	BB	-	
			15	

图【4-136】显示新的机构名称

● 删除机构

在相应的机构列表里选中需要修改的机构,点击鼠标右键,在右键菜单里选中"删除", 将出现"确认删除"对话框,如下图【4-137】所示:



【4-137】删除机构

选择"确定"来完成机构删除。

## 4.8.1.2 管理员配置

平台系统可为每个机构分配管理员,隶属于该机构的管理员登陆管理客户端后只能管理 该机构及其下属子机构的设备或用户。

 系统设置
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 101
 <t

选择【系统管理】→【管理员配置】即可出现管理员配置界面,如下图【4-138】所示:

#### 图【4-138】管理员列表

其中左边树型控件显示机构分层信息,右边列表为对应机构的管理员列表。 先在左边树型控件中选取待处理的机构,这时右边【管理员配置】列表里将显示当前选中 机构下的所有管理员(不包含更深层次的子机构的管理员)。

通过在【管理员配置】列表里鼠标右键单击可弹出如下菜单:

	添加
1	删除
	属性
	刷新

● 添加管理员

选中需要添加管理员的机构中右键,在弹出的菜单里选择"添加",即弹出"添加管理员"对话框,输入要添加的管理员账号名称及密码,输入完成后,点击"确定"结束添加配置,如下图【4-139】所示:

添加管理	员
名称:	test
密码:	****
	☑超级管理员

#### 图【4-139】添加管理员

添加完成后,新建的管理员会出现在相应的管理员列表中,如图【4-140】所示:

系统设置				×	
区域配置 机构配置 管理员配置					
日日平台	序号	管理员名称	管理员密码	超级管理员	
🔄 域名称	01	admin	*****	是	
	02	test	****	是	
				_	
	1			_	
				_	
	1				
				-	
				1.8	

图【4-140】完成添加管理员

△注: 超级管理员拥有当前机构及其子机构最大的权限,无需再进行其他权限的分配。

● 修改管理员

在【管理员配置】列表的右键菜单里选取"属性",即可出现如下"修改管理员"对话框,在空白处修改当前管理员的密码,完成后点击"确定"返回,如图【4-141】所示:

修改管理员					
test					
****					
☑超级管理员					
确定 取消					

#### 【4-141】修改管理员

**△注意:**管理员名称只能添加和删除,不能进行修改。 修改后,管理员修改后资料会在相应的管理员列表中显示出来。

## 4.8.2 信息管理

信息管理是用于记录当前用户的操作日志,可查询日志、导出日志、删除日志: 如图【4-142】所示:

日志信息						
序号	用户名称	SMU IP	日期	时间	操作	
2						
						_
						_
-						
<						15

图【4-142】日志信息

日志信息							
·묵	用户名称	SMU IP	日期	时间	操作		
001	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:42:53	解码器测试一		
02	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:44:12	添加业务名称: 解.		
03	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:46:59	添加电视墙: 电视频		
004	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:48:39	添加巡回: 巡回测过		
05	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:54:27	添加巡回:测试一		
006	admin	192.168.2.167	2012-04-20	08:55:08	删除巡回:测试一		

### 查询日志、导出日志:如图【4-143】:

图【4-143】日志查询

## 4.8.3 帮助

可产看当前版本信息,如图【4-143】所示:

关于	
A bout	
平台管理客户端 VS6102 / V2.2.3	
	 确定

图【4-143】版本信息

# 附录一、常见问题解答

#### 1、为什么与中心服务器登录连接不成功?

答:可能原因有

A. 要先检查运行管理客户端软件的 PC 机与接入服务器网络上的连接成功。

B. 要确保输入的登录用户名称、密码、端口正确性,默认的登录用户名: admin、密码: 123456、端口号: 9901

#### 2、为什么防区地图查询或传送出错?

答:要确保输入的登录 FTP 服务器的用户名称、密码、端口正确性,默认的登录 FTP 用户 名: admin、密码: 123456,端口号: 21

#### 3. 为什么某个模块向中心服务器请求数据失败?

答:可能原因有

A. 要确保运行管理客户端软件的 PC 机与接入服务器网络连接畅通,否则网络等待超时会 就成数据不完整而出错。

B. 运行管理客户端软件的 PC 机要避免运行其他资源占用量比较大的软件,比如一些图形 处理的软件,在操作系统的任务管理器里可以看到资源的利用情况,同理接入服务器也要避 免运行其他占用较大的软件。

C. 管理客户端软件的版本要与接入服务器的版本保持一致。

# 附录二、默认参数

默认通讯端口: 9901

默认的管理员和用户名为: Admin 密码: 123456

# 附录三、常用术语说明

CMU: 接入服务是整个平台系统的最核心部分,负责整个域系统里的用户和设备的注册接入及信令控制,所有设备和用户软件都必须经此联通;

**MDU**:即转发服务器。负责接收来自前端视频服务器的流媒体,并转发流媒体到浏览用户端。

MSU:即录像服务器。负责对前端设备的视频流通过网络集中后来进行中心网络存储,同时提供对远程客户的点播服务。

**分区机构**:又叫分区,平台方案部署时将多台设备及其业务归类到一个集合里,便于分组管理,这个集合称为机构或分区。平台将整个系统按树型结构组织管理,即平台可以划分为多 个管理机构,各管理机构又可划分子机构,子机构还可继续划分下层子机构

**防区**:是报警管理中一个区域内所有监控点的集合,模拟监控系统里通常以一个地理范围作为一个防区划分,如:一栋大楼或一个机房。数字系统里则不受地理限制,纯粹是一个抽像概念,可以是网络中多个任意分布监控点的集合,一个防区包含多个报警监控点。

**布防**:对防区的一种操作,表示该防区内的监控点将启动报警接收。

撤防:对防区的一种操作,表示该防区内的监控点将停止报警接收。

**旁路**:对监控点的一种操作,表示该监控点将放弃报警接收。一个报警监控点能接收报警的 条件是:监控点清旁路且所在防区已布防。

清旁路:对监控点的一种操作,表示该监控点将恢复报警接收。

告警联动:监控点收到报警后产生的关联触发动作,如因报警引发灯光、录像等。

解码通道:视频服务器解码器的一个软件功能模块,负责处理一路视频流的解码。

**显示通道**:视频服务器解码器的一个硬件输出模块,负责输出一路模拟视频流。该模拟视频 可能是来自于一个解码通道的输出,也可能是来自于多个解码通道解码后的合成输出。

**电视墙**:一组图像显示屏的集合,平台系统里使用硬件进行数字视频解码后输出模拟视频到显示器上。

**数字矩阵**: 基于 IP 包交换的数字视频系统中,前端采用网络视频服务器编码器作为视频输入源,后端采用网络视频服务器解码器作为视频输出口,编码器和解码器通过软件通信来进行以态网互联切换,从而实现网络中任意前端输入到输出的图像输出控制,这就是数字矩阵。 **巡回切换**:是指一组摄像机图像按时间先后序列循环向同一显示器的投放。数字矩阵里就是一组前端编码器图像按时间先后序列循环向同一解码器的流媒体解码输出。每一次切换被称为巡回的一个步。

**群组切换:**是指多台监视器上的图像在各个时间序列上同时进行图像切换。数字矩阵里就是 多台解码器固定,每次多台编码器图像同时向各自对应的前端解码器进行流媒体解码输出。 每一次多台解码器的同时切换被称为群组的一个步。一个群组由若干步组成。